

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



HURKA ÉS KOLBÁSZ TÖLTŐK



**Olvassa el, és a készülék közelében
őrizze meg jelen használati
útmutatót.**



Importőr: Vendi Hungária Kft.
Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy
telefonon: 74/510-054, mellék 106

Tisztelt Vásárló!

Kérem, figyelmesen olvassa el használati útmutatónkat mielőtt a készüléket üzembe helyezné, ezzel megelőzheti a szakszerűtlen kezelés által okozott károkat. Fordítson különös figyelmet a biztonságtechnikai előírásokra is!

BEVEZETŐ

A jelen kézikönyv a hurka és kolbásztöltők beszereléséről, használatáról, és karbantartásáról szól, annak érdekében, hogy a lehető legjobb körülmények között használhassa a berendezést.

Fontos, hogy jó állapotban őrizze meg a kézikönyvet, és a géppel együtt tartsa meg, továbbá eladás esetén, csatolja a géphez, a készülék biztonságos használata miatt.

1.1 JÓTÁLLÁS

A garancia a gép vásárlásától számított egy évig terjed ki. A dátumot bele kell bélyegezni a garancialevélre a vásárlás napján.

A gyártási hibás alkatrészeket ingyenesen kicserélik, vagy javítják, kivéve az elektromos alkatrészeket, és a kopott részeket, kizárólag a z üzemünkben, a jelzett időtartamon belül.

A szállítási költségek, és a munkadíj nem képezik a garancia tárgyát.

A garancia nem érvényesíthető, amikor a kár a szállítás miatt következik be, valamint a hibás, vagy nem megfelelő karbantartás, nem szakképzett felhasználók, károkozás, engedély nélküli személy által végzett személyzet, illetve a kézikönyv utasításainak be nem tartása miatt következnek be. A gyártótól származó bármilyen visszatérítés ki van zárva, az olyan közvetlen, vagy közvetett károk esetén, amik akkor következnek be, amikor a gép nem működik a következő okok miatt: a gép elromlott, javításra vár, vagy a gép bármilyen jelenléti hiánya miatt.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Gondosan olvassa el ezen használati útmutatóban található információkat. Tartsa meg a használati útmutatót szükség esetére. Ez a készülék kizárólag darált húsból készült masszák bélbe töltésére használható. Minden élelmiszerrel érintkező alkatrész rozsdamentes vagy élelmiszeripari felhasználásra alkalmas műanyagból készült. A gyártó megtagad minden felelősséget abban az esetben, ha bármilyen károsodás következik be amiatt, hogy a készüléket

nem a fenti célra, vagy nem a használati és karbantartási útmutatás szerint üzemeltetik, továbbá ha a jelen útmutató bármilyen pontatlanságot tartalmaz fordítási vagy gépelési hiba miatt. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy elvégezze a szükséges változtatásokat az alap jellemzők megváltoztatása nélkül.

HASZNÁLAT ELŐTT

FIGYELEM! A készülék csak arra a célra használható, amelyre tervezve és gyártva lett. A gyártó nem felelős, semmiféle, a helytelen használat és a helytelen üzemeltetés által okozott megrongálódásért.

1. Ne helyezzen tárgyakat a keretbe.
2. Ne használja a készüléket miután leesett, vagy bármilyen más módon megrongálódott. Ebben az esetben vizsgálta meg a forgalmazóval.
3. Használat közben mindig figyelje a készüléket és ne engedjen gyermekeket felügyelet nélkül a készülék közelébe.
4. Kerülje el a töltő túlterhelését.
5. Ne használjon olyan pótalkatrészeket, amelyek nem tartoznak a gyári felszereltséghez.

Első használat előtt:

1. Távolítsa el a csomagoló anyagot.
2. Helyezze a készüléket stabil alagra.

FIGYELEM! Soha ne emelje meg a készüléket a nyomókorongot tartó fogaslécnél, csak a talpánál.

3. Ellenőrizze, hogy a töltő nincs hőforrás közelébe helyezve (mint például fűtőttest, kályha, tűzhely) és legalább 20 cm távolságra van elhelyezve a legközelebbi tárgytól vagy faltól.

4. Tisztítsa meg a tartozékokat langyos vízzel és puha ruhával.

FIGYELEM! Ne használjon

maró hatású tisztítószeret vagy súrolóeszközt, melyek karcot okoznak. Ne használjon benzint tartalmazó szereket vagy oldószereket tisztítás közben.

5. Rögzítse a hajtókart - melyet a tartozékok mellé helyeztek - a tengelyre és bizonyosodjon meg róla, hogy nem távolítható el könnyedén.

HASZNÁLAT

1. Tekerje visszafelé a hajtókart, melynek eredményeként a nyomókorong felemelkedik.
2. Vegye ki a nyomókorongot a hengerből hogy a hengert ki tudja venni
3. Billentse ki a hengert és emelje ki a keretből.
4. Tisztítsa meg az összes, élelmiszerral érintkező részt.
5. Töltse meg a hengert hús masszával.
6. Helyezze vissza a töltőhengert a keretbe.
7. Helyezze fel a töltőhengerre a kívánt átmérőjű töltőcsövet és rögzítse a csavarral.
8. Húzza fel a megtölteni kívánt belet a töltőcsőre.
9. A hajtókart tekerje előre felé és a nyomókorong kinyomja a betöltött masszát és megtölti a felhúzott belet.

FONTOS : Mindig ellenőrizze, hogy a tömítéssel ellátott nyomókorong könnyen mozog a töltőhengerben, különösképpen az első töltés előtt. Ha a tömítés száraz, zsírral vagy élelmiszeripari kenőanyaggal zsírozza meg a könnyebb csúszáshoz.

MEGJEGYZÉS : A készüléken két sebességfokozat van, a fenti fogaskereket magasabb sebességhez és visszahúzáshoz ajánljuk, az alsó fogaskereket pedig a finomabb, fokozatos adagoláshoz.

MEGJEGYZÉS: a nyomókorong tömítése merevvé válhat, ha a külső hőmérséklet 15 Celsius fok alá süllyed, ha ezt tapasztalja, akkor vegye ki a tömítést és tartsa egy darabig forró vízben.

MEGJEGYZÉS: ha a nyomókorong töltés közben megakad, és a húsmassza nem jön ki a töltőcsőből, húzza ki a nyomókorongot, távolítsa el a hengert és vegye ki a húst, amely a fennakadást okozta. Ellenőrizze, hogy a húsmassza nem túl száraz és a finomsága megfelelő-e a használt töltőcsőnek.

Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

Ártalmatlanítás:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!