

vendi

VENDI HUNGÁRIA Kft.

H-7100 Szekszárd, Rákóczi u. 164.

Telefon/fax:

+36-74/510-053; 510-054; 419-252

E-mail: info@vendi.hu

web: www.vendi.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



PALACSINTASÜTŐ

CP1, CP2



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: **Vendi Hungária Kft.**

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Bevezető

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Maxima terméket. Annak érdekében, hogy maximálisan kihasználhassa a terméket a használata során, kérjük, olvassa el gondosan a teljes útmutatót, mielőtt beszerelné, vagy használná azt.

Az Ön új Maxima termékét fejlett gyártási technológiák segítségével készítették. Minden terméket bevizsgálunk szállítás előtt, valamint teszteljük annak érdekében, hogy biztosítsuk a kezelő biztonságát és a termék minőségét. Az összes paraméter elérte, vagy meghaladta a nemzeti szabványokban szereplő értékeket.

A Maxima palacsintasütő készüléket palacsinták sütésére lehet használni. Az összes élelmiszerrel kapcsolatba kerülő alkatrészek rozsdamentes acélból, vagy élelmiszeripari anyagból készültek.

A Maxima cégnél nagyon büszkék vagyunk a termékeinkre és teljes mértékben el vagyunk kötelezve az iránt, hogy a legjobb termékeket és szolgáltatásokat nyújtsuk. Az Ön megelégedettsége az első számú prioritásunk.

Tudjuk, hogy élvezni fogja a termék használatát, és köszönjük, hogy ezt választotta. Reméljük, hogy a jövőbeli felszerelés beszerzésekor is figyelembe veszi a Maxima termékeket.

Biztonsági előírások

- A készülék helytelen működtetése, illetve használata súlyosan károsíthatja a készüléket, és sérüléseket okozhat a felhasználónak.
- A készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amelyre tervezték, és gyártották. A gyártó nem felelős semmilyen kárért, ami a helytelen működtetésből, illetve használatból fakad.
- A készüléket kizárólag élelmiszerek sütésére és melegítésére lehet használni.
- Vigyázzon, hogy ne égesse meg a készülék.
- **Figyelem!** Ne érintsem meg semmi mást, mint a fogantyút és a vezérlő panelt a készülék használata közben.
- Tartsa távol a készüléket és az elektromos csatlakozóját a víztől, és más folyadékoktól. Abban a valószínűtlen esetben, ha a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és vizsgáltsa meg a készüléket egy engedéllyel rendelkező szakemberrel. **Amennyiben nem tartja be ezeket a rendelkezéseket, életveszélyt okozó helyzetet idézhet elő.**
- Soha ne próbálja meg kinyitni a készülék borítását.
- Ne helyezzen be semmilyen tárgyat a készülék borítása alá.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére.
- Ne helyezze a készüléket az oldalára, vagy fejjel lefelé, még szállítás közben sem. Ne döntse meg a készüléket több, mint 45° szögnél.
- Ne érintse meg a készülék csatlakozóját nedves, vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót és a kábelt, hogy van-e rajtuk bármilyen károsodás. Ha ez előfordul, a csatlakozót, illetve a kábelt engedéllyel rendelkező szervizzel kell kicseréltetni.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy más módon károsodott. Ellenőriztesse, és javíttassa meg egy engedéllyel rendelkező szervizzel.
- Ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket. **Ez életveszélyt okozó helyzeteket idézhet elő.**

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel nem érintkezik semmilyen éles, vagy forró tárggyal, és tartsa távol a nyílt lángtól. Mindig a csatlakozótól fogva húzza ki a konnektorból, soha nem a kábeltől.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy senki ne húzhassa ki véletlenül a kábelt, és senki ne botolhasson meg benne.
- Mindig tartsa szemmel a készüléket, amikor az használatban van.
- Soha se engedje a gyerekeket használni a készüléket felügyelet nélkül.
- Mindig húzza ki a csatlakozót, amikor a készülék nincs használatban, és minden tisztítás előtt.
- **Figyelem!** Amíg a csatlakozó be van dugva, a készülék csatlakoztatva van az áramellátáshoz.
- Kapcsolja ki a készüléket, és várjon, amíg a motor leáll, mielőtt kihúzza a csatlakozót a konnektorból.
- Soha ne emelje meg a készüléket a kábeltől fogva. Bizonyosodjon meg arról, hogy két kézzel mozgatja a készüléket, a borítását fogva.
- Soha ne szállítsa a készüléket a műanyag tartályoktól fogva.
- Ne használjon semmilyen további eszközt, amelyeket nem a készülékkel együtt szállítottak.
- Az elektromos szerelvényezésnek meg kell felelnie a vonatkozó országos és helyi rendelkezéseknek.

Előkészületek az első használat előtt

- Ellenőrizze, és bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék sértetlen. Bármilyen sérülés esetén, azonnal lépjen kapcsolatba a viszonteladójával és **NE** használja a készüléket.
- Távolítsa el az összes csomagolást.
- Helyezze a készüléket egy stabil felület közepére, és szintezze be azt.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs hőforrás közelében (radiátor, sütő, vagy kályha).
- Helyezze a palacsinta tartó fiókot a készülék aljába.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék legalább 10 cm-re legyen más tárgyaktól, és a falaktól.
- Helyezze úgy a készüléket, hogy a csatlakozó mindig elérhető legyen.
- Tisztítsa meg a tartozékokat, és a készüléket langyos vízzel, és egy puha ronggyal.
- Kövesse a „Működtetés” című fejezetben leírtakat.

Működtetés

- Dugja be a készülék csatlakozóját a konnektorba, és fordítsa el a hőmérséklet szabályozó gombot, hogy bekapcsolja a készüléket. A zöld jelzőlámpa kigyullad.
- Használja a vezérlőpanelen lévő hőmérséklet szabályozó gombot, és fordítsa azt a legmagasabb értékre. Így a készülék kb 15 perc alatt felmelegszik. A felmelegedés után a hőmérsékletet be lehet állítani a kívánt értékre. A jelzőlámpa kialszik, amikor a készülék eléri a kívánt hőmérsékleti értéket.
- **Figyelem!** Az első használatkor a felmelegítés 180°C és 200°C között kell legyen.

- **Figyelem!** Első használatkor füst előfordulhat. Ezt a védőréteg okozza, ami a platnin és a fűtőelemeken található.
- Amikor a készülék eléri a kívánt hőmérsékletet, elhelyezheti a palacsintatésztát a platnira.
- **Figyelem!** Ha túl sok tésztát tesz a platnira, az lefolyik oldalt.
- **Figyelem!** A készülékre folyt élelmiszert azonnal le kell takarítani, mert a készülék meghibásodását okozza.
- **Figyelem!** Tilos csupasz kézzel levenni a palacsintát a forró készülékről. Használjon védőeszközt, vagy egy spatulát.
- Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki úgy, hogy a hőmérséklet szabályozó gombot a „0” helyzetbe fordítja.
- Amikor hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki a ki/be kapcsolóval.
- Amikor hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Naponta tisztítsa meg a készüléket.

Tisztítás és karbantartás

- Mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból, mielőtt bármilyen tisztítási, vagy karbantartási műveletet végezne a készüléken.
- **Figyelem!** Várjon, amíg a készülék kihűl, mielőtt bármilyen tisztítási, vagy karbantartási műveletet elkezdené.
- **Figyelem!** Ne használjon agresszív mosogatószeret, vagy kaparó eszközöket, amelyek karcosulhatnak. Ne használjon benzint, vagy oldószereket a tisztításhoz. Bizonyosodjon meg arról, hogy ne kerüljön víz a készülékbe.
- Tisztítsa meg a tartozékokat és a készülék külső, és belső részét nedves ronggyal (víz, és enyhe mosogatószer). Törölje szárazra a készüléket egy száraz ronggyal

Műszaki adatok

ElnevezésName	Palacsintasütő	
Modell:	CP 1	CP 2
Áramszükségelt	230 V ~ 50 Hz ~1 Ph	400 V ~ 50 Hz ~3 Ph
Teljesítmény:	3000 Watt	6000 Watt
Méretetek:	H 230 x W 450 x D 490 mm	H 230 x W 870 x D 490 mm
Platni mérete:	Ø350	
SúlyWeight:	Kb. 6 Kg	Kb. 11 Kg
Borítás:	Rozsdamentes acél	
Platni:	Tapadásmentes felület	

Tárolás

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék megfelelően ki van tisztítva, mielőtt eltárolná.
- Tekerje össze a kábelt és tegye el.
- Hűvös, és száraz helyen tárolja a készüléket.

Jótállás

Köszönjük, hogy a mi készülékünket használja, a cégünk követi az „Általános szerződési feltételek”-ben leírtakat, és biztosítjuk a szolgáltatásokat, amennyiben bemutatja a számlát.

A vásárlástól számított (a számlán feltüntetett) dátumától számított 12 hónapon keresztül biztosítjuk a jótállást. A jótállási időszak alatt a cégünk felelős az ingyenes alkatrészekért, amennyiben a készülék meghibásodik, vagy egy minőségi probléma merül fel az alkatrészek tekintetében, helyes működtetés mellett.

Garancia

12 hónapos garanciát vállalunk a vásárlás dátumát (számlázás dátumát) követően. Az alábbiak nem tartoznak az ingyenes szolgáltatásainkhoz:

1. Szállításból, beszerelésből és helytelen csatlakozásból fakadó hibák.
2. A műszaki adatokban leirtaktól eltérő elektromos energia, illetve feszültség csatlakoztatásából fakadó részalkatrész meghibásodások.
3. A termék szétszereléséből, átalakításából, és engedély nélküli gép vagy elektromos alkatrészek cseréjéből fakadó meghibásodások.
4. Helytelen használatból, tisztításból, vagy karbantartásból fakadó hibák.
5. Nem-ember által okozott meghibásodások, mint például abnormális feszültség, tűzkár, villámkár, árvíz kár, és egyéb természeti kár, valamint a patkányok és egyéb károkozók által okozott károsodások.
6. A felhasználói kézikönyv nem-követéséből fakadó károsodások.
7. Fogyó- és elhasználódó alkatrészek.
8. Átírt vagy hiányzó számla.

A folyamatos fejlődésen alapuló üzletpolitikánk megfelelően, fenntartjuk a termékek átalakításának, azok csomagolásának, illetve dokumentációjának átalakításának előzetes értesítés nélküli jogát.

Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!