

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



ITALMELEGENTARTÓ

WB10, WB20



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: **Vendi Hungária Kft.**

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Maxima terméket. Annak érdekében, hogy maximálisan kihasználhassa a terméket a használata során, kérjük, olvassa el gondosan a teljes útmutatót, mielőtt beszerelné, vagy használná azt.

Az Ön új Maxima termékét fejlett gyártási technológiák segítségével készítették. Minden terméket bevizsgálunk szállítás előtt, valamint teszteljük annak érdekében, hogy biztosítsuk a kezelő biztonságát és a termék minőségét. Az összes paraméter elérte, vagy meghaladta a nemzeti szabványokban szereplő értékeket.

A Maxima forróvíz adagolót a víz melegen tartására lehet használni. Ez az ideális megoldás a nagy mennyiségű forróvíz készítésére. A készülékek biztonságosak, és könnyen használhatók. Az összes élelmiszerrel kapcsolatba kerülő alkatrész rozsdamentes acélból készült.

A Maxima cégnél nagyon büszkék vagyunk a termékeinkre és teljes mértékben el vagyunk kötelezve az iránt, hogy a legjobb termékeket és szolgáltatásokat nyújtsuk. Az Ön megelégedettsége az első számú prioritásunk.

Tudjuk, hogy élvezni fogja a termék használatát, és köszönjük, hogy ezt választotta. Reméljük, hogy a jövőbeli felszerelés beszerzésekor is figyelembe veszi a Maxima termékeket.

Biztonsági előírások

- A készülék helytelen működtetése, illetve használata súlyosan károsíthatja a készüléket, és sérüléseket okozhat a felhasználónak.
- A készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amelyre tervezték, és gyártották. A gyártó nem felelős semmilyen kárért, ami a helytelen működtetésből, illetve használatból fakad.
- A készüléket kizárólag vízmelegítésre lehet használni.
- Vigyázzon, hogy ne égesse meg a készülék.
- **Figyelem!** Ne érintsen meg más elemeket, mint a vezérlógomb, és a csap a készülék használata közben. Más részek, és a folyadék felforrósodnak a készülék működése közben.
- Tartsa távol a készüléket és az elektromos csatlakozóját a víztől, és más folyadékoktól. Abban a valószínűtlen esetben, ha a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és vizsgálta meg a készüléket egy engedéllyel rendelkező szakemberrel. **Amennyiben nem tartja be ezeket a rendelkezéseket, életveszélyt okozó helyzetet idézhet elő.**
- Soha ne próbálja meg kinyitni a készülék borítását.
- Ne helyezzen be semmilyen tárgyat a készülék borítása alá.
- Ne helyezze a készüléket az oldalára, vagy fejjel lefelé, még szállítás közben sem. Ne döntse meg a készüléket több, mint 45° szögnél.
- Ne érintse meg a készülék csatlakozóját nedves, vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót és a kábelt, hogy van-e rajtuk bármilyen károsodás. Ha ez előfordul, a csatlakozót, illetve a kábelt engedéllyel rendelkező szervizzel kell kicseréltetni.

- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy más módon károsodott. Ellenőriztesse, és javítsa meg egy engedéllyel rendelkező szervizzel.
- Ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket. **Ez életveszélyt okozó helyzeteket idézhet elő.**
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel nem érintkezik semmilyen éles, vagy forró tárggyal, és tartsa távol a nyílt lángtól. Mindig a csatlakozótól fogva húzza ki a konnektorból, soha nem a kábeltől.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy senki ne húzhassa ki véletlenül a kábelt, és senki ne botolhasson meg benne.
- Mindig tartsa szemmel a készüléket, amikor az használatban van.
- Soha se engedje a gyerekeket használni a készüléket felügyelet nélkül.
- Mindig húzza ki a csatlakozót, amikor a készülék nincs használatban, és minden tisztítás előtt.
- **Figyelem!** Amíg a csatlakozó be van dugva, a készülék csatlakoztatva van az áramellátáshoz.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná a dugót a konnektorból.
- Soha ne szállítsa a készüléket a kábelétől fogva.
- Kerülje el a készülék túlterhelését.
- Ne használjon pótlólagos eszközöket, amelyeket nem a készülék tartozékai.
- Az elektromos csatlakoztatást a nemzeti és a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni.

Előkészületek az első használat előtt

- Ellenőrizze, és bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék sértetlen. Bármilyen sérülés esetén, azonnal lépjen kapcsolatba a viszonteladójával és **NE** használja a készüléket.
- Távolítsa el az összes csomagolást. Vegye ki az összes tartozékot a készülékből.
- Helyezze a készüléket egy stabil felület közepére, és szüntesse be azt.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs hőforrás közelében (radiátor, sütő, vagy kályha).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék legalább 10 cm-re legyen más tárgytól, és a falaktól.
- Ne helyezze a készüléket gyúlékony anyagok közelébe (asztalterítő, vagy hasonlók).
- Helyezze úgy a készüléket, hogy a csatlakozó mindig elérhető legyen.
- Tisztítsa meg a tartozékokat, és a készüléket langyos vízzel, és egy puha ronggyal.
- Kövesse a „Működtetés” című fejezetben leírt lépéseket.

Működtetés

- Töltse fel az adagolót a kívánt szintig, amit az alapkereten lévő vízszint mutató jelez literben.

- **Figyelem! Legalább félig töltse fel a készüléket vízzel.** A Maxima Hot Water 10 esetén minimum 5 liter szükséges a maximális 10 literből. A Maxima Hot Water 20 esetén minimum 10 liter szükséges a maximális 20 literből.
- Csukja le a keretet a fedő felhelyezésével.
- Dugja be a csatlakozót a konnektorba. Bizonyosodjon meg arról, hogy a konnektor földelt.
- **Figyelem!** Először töltse fel a készüléket vízzel, azután csatlakoztassa az áramforráshoz.
- Használja a ki/be kapcsolót a készülék bekapcsolásához. A kijelző ki fog gyulladni.
- A hőmérséklet szabályozó gomb elfordításával beállíthatja a kívánt hőmérsékletet, amire a készülék fel fogja melegíteni a vizet.
- **Figyelem!** Soha ne mozgassa a készüléket használat közben.
- **Figyelem!** Amikor az adagoló működik, ne nyúljon semelyik részéhez csupasz kézzel. Használjon kesztyűt, vagy más anyagot, amikor leveszi a fedőt.
- A víz melegedését a kijelző mutatja. A készülék 20 – 30 perc alatt melegít fel egy teljes adagot.
- Kiengedheti a forró vizet úgy, hogy előre húzza a csap fogantyúját. Ha teljesen előre húzza a fogantyút, a készülék folyamatosan engedi ki a vizet. Ha visszanyomja a fogantyút, a víz adagolása leáll.
- Amikor a víz már nem látható a kijelzőben, ki kell kapcsolni a készüléket.
- Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja azt ki.
- **Figyelem!** Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben.
- **Figyelem!** Ne helyezzen más kisméretű vízforralót, vagy edényt a készülékbe.
- Amikor hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Amikor végeztet a készülék használatával, tisztítsa meg a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetben leírtak szerint. .

Tisztítás és karbantartás

- Mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból, mielőtt bármilyen tisztítási, vagy karbantartási műveletet végezne a készüléken.
- **Figyelem!** Várjon, amíg a készülék és a benne levő víz lehűl, mielőtt bármilyen tisztítási, vagy karbantartási műveletet elkezdene.
- **Figyelem!** Ne használjon agresszív mosogatószeret, vagy kaparó eszközöket, amelyek károsíthatnak. Ne használjon benzint, vagy oldószereket tartalmazó szereket a tisztításhoz. Bizonyosodjon meg arról, hogy ne kerüljön víz a készülékbe.
- **Figyelem!** Soha ne merítse a készüléket vízbe, vagy más folyadékba!
- Amikor a készülékben lévő víz lehűlt, kiengedheti azt a csapon keresztül.
- Tisztítsa meg a tartozékokat, és a készüléket nedves ronggyal és enyhe mosogatószerrel. Gondosan törölje szárazra.

- Tisztítsa meg az alapkeretet és a fedőt vízzel és enyhe mosogatószerrel.
- A rendszeres használatkor vízkövesedés fordulhat elő, amit ecettel, vagy vízkőmentesítő szerekkel lehet eltávolítani.
- **Figyelem!** Ecet, vagy más hasonló szer használata után legalább kétszer öblítse ki a készüléket 15 percen át tiszta vízzel.

Műszaki adatok

Elnevezés:	Maxima forróvíz adagoló	
Modell:	Maxima Hot Water 10	Maxima Hot Water 20
Áramszükséglet:	230 V ~ 50 Hz ~ 1 Ph	
Teljesítmény:	2000 Watt	2500 Watt
Űrmérték:	10 L	20 L
Méretek:	Ø290 x H405 mm	Ø310 x H523 mm
Súly:	Ca. 2,8 Kg	Ca. 3,6 Kg
Borítás:	Rozsdamentes acél	
Elkészítési idő:	20 – 30 perc	

Tárolás

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék megfelelően ki van tisztítva, mielőtt eltárolná.
- Tekerje fel a kábelt és tegye el.
- Hűvös, és száraz helyen tárolja a készüléket.

Jótállás

Köszönjük, hogy a mi készülékünket használja, a cégünk követi az „Általános szerződési feltételek”-ben leírtakat, és biztosítjuk a szolgáltatásokat, amennyiben bemutatja a számlát.

A vásárlástól számított (a számlán feltüntetett) dátumától számított 12 hónapon keresztül biztosítjuk a jótállást. A jótállási időszak alatt a cégünk felelős az ingyenes alkatrészekért, amennyiben a készülék meghibásodik, vagy egy minőségi probléma merül fel az alkatrészek tekintetében, helyes működtetés mellett.

Garancia

12 hónapos garanciát vállalunk a vásárlás dátumát (számlázás dátumát) követően. Az alábbiak nem tartoznak az ingyenes szolgáltatásainkhoz:

1. Szállításból, beszerelésből és helytelen csatlakozásból fakadó hibák.
2. A műszaki adatokban leirtaktól eltérő elektromos energia, illetve feszültség csatlakoztatásából fakadó részalkatrész meghibásodások.
3. A termék szétszereléséből, átalakításából, és engedély nélküli gép vagy elektromos alkatrészek cseréjéből fakadó meghibásodások.
4. Helytelen használatból, tisztításból, vagy karbantartásból fakadó hibák.
5. Nem-ember által okozott meghibásodások, mint például abnormális feszültség, tűzkár, villámkár, árvizkár, és egyéb természeti kár, valamint a patkányok és egyéb károkozók által okozott károsodások.
6. A felhasználói kézikönyv nem-követéséből fakadó károsodások.
7. Fogó- és elhasználódó alkatrészek.
8. Átírt vagy hiányzó számla.

A folyamatos fejlődésen alapuló üzletpolitikánk megfelelően, fenntartjuk a termékek átalakításának, azok csomagolásának, illetve dokumentációjának átalakításának előzetes értesítés nélküli jogát.

Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!