

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



SZALAMANDER  
09300059, 09300058



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: Vendi Hungária Kft.  
Szervizbejelentés: a [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu) weboldalon vagy  
telefonon: 74/510-054, mellék 106

## Bevezető

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Maxima terméket. Ahhoz, hogy a legjobb eredményeket érhesse el a termék használata során, kérjük, olvassa végig a használati utasítást, mielőtt beszerelné, vagy használná a készüléket

A Maxima készülékeket fejlett technológia segítségével gyártjuk. Minden egyes készüléket tesztelünk szállítás előtt, hogy biztosítsuk a kezelő biztonságát, és a termék minőségét. Minden paraméter elérte, vagy meghaladta a nemzeti szabványokban előírt értékeket.

A Maxima elektromos szendvicssütőt különféle élelmiszerek sütésére/pirítására lehet használni

A Maxima konvekciós sütő különféle élelmiszerek sütésére vagy melegítésére használható. A gép biztonságos, stabil és könnyen használható. Ez a készülék felhasználható például kenyér vagy sütemény sütésére, de pizza vagy kész ételek melegítésére is használható. Az összes élelmiszerral kapcsolatba kerülő rész rozsdamentes acélból, vagy élelmiszeripari műanyagból készült.

A Maximánál nagyon büszkék vagyunk a termékeinkre, és el vagyunk kötelezve az iránt, hogy a legjobb termékeket és szolgáltatásokat nyújtsuk. Az Ön elégedettsége az első számú prioritásunk.

Tudjuk, hogy élvezni fogja a termék használatát, és köszönjük, hogy ezt választotta. Reméljük, hogy a későbbi felszerelése vásárlásakor is figyelembe veszi a Maximát.

## Biztonsági rendelkezések

- A készülék helytelen működtetése, illetve használata súlyosan károsíthatja a készüléket, és sérüléseket okozhat a felhasználónak.
- A készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amelyre tervezték, és gyártották. A gyártó nem felelős semmilyen kárért, ami a helytelen működtetésből, illetve használatból fakad.
- A készüléket kizárólag élelmiszerek pirítására, sütésére, melegítésére lehet használni.
- Vigyázzon, hogy ne égesse meg a készülék.
- **Figyelem!** Ne érintsem meg semmi mást, mint a fogantyút és a vezérlő panelt a készülék használata közben.
- **Figyelem!** A készülék fém elemei nagyon felforrósodhatnak használat közben.
- Tartsa távol a készüléket és az elektromos csatlakozóját a víztől, és más folyadékoktól. Abban a valószínűtlen esetben, ha a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és vizsgálta meg a készüléket egy engedéllyel rendelkező szakemberrel.

### **Amennyiben nem tartja be ezeket a rendelkezéseket, életveszélyt okozó helyzetet idézhet elő.**

- Soha ne próbálja meg kinyitni a készülék borítását.
- Ne helyezzen be semmilyen tárgyat a készülék borítása alá.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére.
- Ne helyezze a készüléket az oldalára, vagy fejjel lefelé, még szállítás közben sem. Ne döntse meg a készüléket több, mint 45° szögnél.
- Ne érintse meg a készülék csatlakozóját nedves, vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót és a kábelt, hogy van-e rajtuk bármilyen károsodás. Ha ez előfordul, a csatlakozót, illetve a kábelt engedéllyel rendelkező szervizzel kell kicseréltetni.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy más módon károsodott. Ellenőriztesse, és javítsa meg egy engedéllyel rendelkező szervizzel.
- Ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket. **Ez életveszélyt okozó helyzeteket idézhet elő.**
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel nem érintkezik semmilyen éles, vagy forró tárggyal, és tartsa távol a nyílt lángtól. Mindig a csatlakozótól fogva húzza ki a konnektorból, soha nem a kábeltől.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy senki ne húzhassa ki véletlenül a kábelt, és senki ne botolhasson meg benne.

- Mindig tartsa szemmel a készüléket, amikor az használatban van.
- Soha se engedje a gyerekeket használni a készüléket felügyelet nélkül.
- Mindig húzza ki a csatlakozót, amikor a készülék nincs használatban, és minden tisztítás előtt.
- **Figyelem!** Amíg a csatlakozó be van dugva, a készülék csatlakoztatva van az áramellátáshoz.
- Kapcsolja ki a készüléket, és várjon, amíg a motor leáll, mielőtt kihúzza a csatlakozót a konnektorból.
- Soha ne emelje meg a készüléket a kábeltől fogva.
- Ne használjon semmilyen további eszközt, amelyeket nem a készülékkel együtt szállítottak.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Az elektromos szerelvényezésnek meg kell felelnie a vonatkozó országos és helyi rendelkezéseknek.

### Előkészületek az első használat előtt

- Ellenőrizze, és bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék sértetlen. Bármilyen sérülés esetén, azonnal lépjen kapcsolatba a viszonteladójával és **NE** használja a készüléket.
- Távolítsa el az összes csomagolást.
- Helyezze a készüléket egy stabil felület közepére, és szintezze be azt.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs hőforrás közelében (radiátor, sütő, vagy kályha).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék legalább 10 cm-re legyen más tárgytól, és a falaktól.
- Helyezze úgy a készüléket, hogy a csatlakozó mindig elérhető legyen.
- Tisztítsa meg a tartozékokat, és a készüléket langyos vízzel, és egy puha ronggyal. Ne tegye az alkatrészeket a mosogatógépbe. Az abban használatos mosogatószeres túl agresszívek lehetnek.
- Kövesse a „Működtetés” című fejezetben leírtakat.

### Működtetés

- Dugja be a készülék csatlakozóját a konnektorba. A zöld jelzőlámpa ekkor kigyullad.
- A hőmérséklet beállító gomb segítségével, hogy beállítsa a kívánt hőmérsékletet.
- Fordítsa vissza a hőmérséklet beállító gombot nullára, miután használta a készüléket.
- Az időzítő kapcsoló segítségével, állítsa be a kívánt időtartamot. A narancssárga jelzőlámpa ekkor kigyullad, és ugyanakkor a sütő belsejében található lámpa is.
- A készülék automatikusan kikapcsol, amikor a beállított időtartam lejár.
- Ha szükséges, kézzel is ki tudja kapcsolni a készüléket.
- Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki, és áramtalanítsa azt.

### Tisztítás és karbantartás

- Mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból, mielőtt bármilyen tisztítási, vagy karbantartási műveletet végezne a készüléken.
- **Figyelem!** Várjon, amíg a készülék kihűl, mielőtt bármilyen tisztítási, vagy karbantartási műveletet elkezdene.

- **Figyelem!** Ne használjon agresszív mosogatószeret, vagy kaparó eszközöket, amelyek karcosíthatnak. Ne használjon benzint, vagy oldószereket a tisztításhoz. Bizonyosodjon meg arról, hogy ne kerüljön víz a készülékbe.
- Tisztítsa a készüléket nedves ronggyal (víz és enyhe mosogatószer). Törölje szárazra a készüléket tisztítás után.
- A készülék elemeit meleg vízzel és mosogatószerrel lehet tisztítani. Ne tegye azokat mosogatógépbe, mert az abban használatos mosogatószer túl agresszív lehet.

#### Műszaki adatok

- Elektromos szendvicssütő
- Rozsdamentes acél ház
- Kivehető tálca
- Beállítható hőmérséklet
- Időzítővel ellátott

Megnevezés	Maxima szalamander	Maxima szalamander
Modell	09300059	09300058
Beállítható hőmérséklet	50 to 250 °C	50 to 250 °C
Feszültség	2200 W/230V/50Hz	3600 W/230V/50Hz
Méret	H390 x W580 x D390	H470 x W800 x D450
Súly	18 kg	28 kg

#### Tárolás

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék megfelelően ki van tisztítva, mielőtt eltárolná.
- Tekerje össze a kábelt és tegye el.
- Hűvös, és száraz helyen tárolja a készüléket.

#### Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

#### Ártalmatlanítás:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!