

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## HÚSDARÁLÓK

MMM12, MMM22



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: **Vendi Hungária Kft.**

Szervizbejelentés: a [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu) weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

## Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Maxima terméket. Annak érdekében, hogy maximálisan kihasználhassa a terméket a használata során, kérjük, olvassa el gondosan a teljes útmutatót, mielőtt beszerelné, vagy használná azt.

Az Ön új Maxima termékét fejlett gyártási technológiák segítségével készítették. Minden terméket bevizsgálunk szállítás előtt, valamint teszteljük annak érdekében, hogy biztosítsuk a kezelő biztonságát és a termék minőségét. Az összes paraméter elérte, vagy meghaladta a nemzeti szabványokban szereplő értékeket.

A Maxima húsdarálókat különféle élelmiszerek darálására lehet használni. A készülékek biztonságosak, stabilak, és könnyen használhatók. Különféle vágó pengéket lehet használni, a különféle kielégítő eredmények eléréséhez. Az összes olyan alkatrész, amely érintkezésbe kerül az élelmiszerekkel, rozsdamentes acélból, vagy élelmiszeripari műanyagból készült.

A Maxima cégnél nagyon büszkék vagyunk a termékeinkre és teljes mértékben el vagyunk kötelezve az iránt, hogy a legjobb termékeket és szolgáltatásokat nyújtsuk. Az Ön megelégedettsége az első számú prioritásunk.

Tudjuk, hogy élvezni fogja a termék használatát, és köszönjük, hogy ezt választotta. Reméljük, hogy a jövőbeli felszerelés beszerzésekor is figyelembe veszi a Maxima termékeket.

## Biztonsági előírások

- A készülék helytelen működtetése, illetve használata súlyosan károsíthatja a készüléket, és sérüléseket okozhat a felhasználónak.
- A készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amelyre tervezték, és gyártották. A gyártó nem felelős semmilyen kárért, ami a helytelen működtetésből, illetve használatból fakad.
- A készüléket kizárólag hús és zöldségek feldolgozására lehet használni.
- Tartsa távol a készüléket és az elektromos csatlakozóját a víztől, és más folyadékoktól. Abban a valószínűtlen esetben, ha a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és vizsgálta meg a készüléket egy engedéllyel rendelkező szakemberrel. **Amennyiben nem tartja be ezeket a rendelkezéseket, életveszélyt okozó helyzetet idézhet elő.**
- Soha ne próbálja meg kinyitni a készülék borítását.
- Ne helyezzen be semmilyen tárgyat a készülék borítása alá.
- Ne helyezze a készüléket az oldalára, vagy fejjel lefelé, még szállítás közben sem. Ne döntse meg a készüléket több, mint 45° szögnél.
- Ne érintse meg a készülék csatlakozóját nedves, vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót és a kábelt, hogy van-e rajtuk bármilyen károsodás. Ha ez előfordul, a csatlakozót, illetve a kábelt engedéllyel rendelkező szervizzel kell kicseréltetni.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy más módon károsodott. Ellenőriztesse, és javítsa meg egy engedéllyel rendelkező szervizzel.
- Ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket. **Ez életveszélyt okozó helyzeteket idézhet elő.**
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel nem érintkezik semmilyen éles, vagy forró tárggyal, és tartsa távol a nyílt lángtól. Mindig a csatlakozótól fogva húzza ki a konnektorból, soha nem a kábeltől.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy senki ne húzhassa ki véletlenül a kábelt, és senki ne botolhasson meg benne.

- Mindig tartsa szemmel a készüléket, amikor az használatban van.
- Soha se engedje a gyerekeket használni a készüléket felügyelet nélkül.
- Mindig húzza ki a csatlakozót, amikor a készülék nincs használatban, és minden tisztítás előtt.
- **Figyelem!** Amíg a csatlakozó be van dugva, a készülék csatlakoztatva van az áramellátáshoz.
- Kapcsolja ki a készüléket, és várjon, amíg a motor leáll, mielőtt kihúzza a csatlakozót a konnektorból.
- Soha ne emelje meg a készüléket a kábeltől fogva. Bizonyosodjon meg arról, hogy két kézzel mozgatja a készüléket, a borítását fogva.
- Kerülje el a készülék túlterhelését, és ne nyomja túl nagy erővel az élelmiszert a készülékbe a tömőfával.
- Ne használjon semmilyen további eszközt, amelyeket nem a készülékkel együtt szállítottak.
- Az elektromos szerelvényezésnek meg kell felelnie a vonatkozó országos és helyi rendelkezéseknek.

### **Előkészületek az első használat előtt**

- Ellenőrizze, és bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék sértetlen. Bármilyen sérülés esetén, azonnal lépjen kapcsolatba a viszonteladójával és **NE** használja a készüléket.
- Távolítsa el az összes csomagolást.
- **Figyelem!** Különböző alkatrészek élesek lehetnek, és sérüléseket okozhatnak, ha nem kezelik azokat óvatosan.
- Helyezze a készüléket egy stabil felület közepére, és szinthesize be azt.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs hőforrás közelében (radiátor, sütő, vagy kályha).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék legalább 10 cm-re legyen más tárgyaktól, és a falaktól.
- Helyezze úgy a készüléket, hogy a konnektort mindig elérje a csatlakozó.
- Tisztítsa meg a tartozékokat, és a készüléket langyos vízzel, és egy puha ronggyal.
- Helyezze a daráló fejet a készülékbe, és rögzítse azt úgy, hogy elfordítja az oldalt található fogantyút. Helyezze a betápláló csavart és csúsztassa be a vágókést a csavarra. Helyezze be a daráló tányért és helyezze végül a csavar gyűrűt, és bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelően megszorítja azokat. .
- Helyezze be a garatlemezt.
- **FIGYELEM!** Ha a készülék túlmelegszik, kapcsolja ki, és várjon, amíg lehűl, mielőtt újraindítja.
- Kövesse a „Működtetés” című fejezetben leírt lépéseket.

### **Működtetés**

- Ellenőrizze, hogy a készüléket jól szerelte össze.
- Ellenőrizze a húst, bizonyosodjon meg arról, hogy nincsenek benne csontok, vagy erős inak. Bizonyosodjon meg arról, hogy kifagyasztotta a húst, és olyan méretű darabokra vágta, amelyek könnyen beleférnek a garatba.
- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
- Használja az 'On /Off' (KI/Be) gombot, amely a készülék oldalán található, hogy beindítsa a készüléket.
- **FIGYELEM!** Ne helyezzen élelmiszert a készülékbe, amikor a készülék ki van kapcsolva.

- Használja a tömőfát, hogy óvatosan benyomja az élelmiszert a készülékbe.
- **FIGYELEM!** A túl durva tömés károsíthatja a készüléket.
- **FIGYELEM!** Soha ne tömjé kézzel az élelmiszert a készülékbe.
- Amikor az élelmiszer elakad a készülékben, kapcsolja ki a készüléket, várjon, amíg a motor leáll, és húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Ezután eltávolíthatja az alkatrészeket fordított sorrendben, és kiveheti az élelmiszert.
- **FIGYELEM!!** Ne használjon más tárgyakat, pl kanalat, vagy spatulát, mivel ezek károsíthatják a készüléket.
- Amikor hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Amikor befejezte a munkát, bizonyosodjon meg arról, hogy a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetben leírt lépések szerint megtisztítja azt.

### Tisztítás és karbantartás

- Mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból, mielőtt bármilyen tisztítási, vagy karbantartási műveletet végezne a készüléken.
- **FIGYELEM!!** Ne használjon agresszív mosogatószeret, vagy kaparó eszközöket, amelyek karcosíthatnak. Ne használjon benzint, vagy oldószereket a tisztításhoz. Bizonyosodjon meg arról, hogy ne kerüljön víz a készülékbe.
- **FIGYELEM!** Soha ne merítse be a készüléket vízbe, vagy más folyadékba!
- Nedves ronggyal tisztítsa a készüléket (víz, és enyhe mosogatószer). Teljesen szárítsa ki a készüléket száraz törlővel.
- A tartozékok mosogatógépben tisztíthatók.
- Teljesen szárítsa meg a tartozékokat egy száraz törlővel, azután kenje be azokat étolajjal.

### Műszaki adatok

Név	Húsdaráló		
Model:	MMM 12	MMM 22	MMM 33
Feszültség:	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Csatlakoztatott terhelés:	650 Watt	1100 Watt	1500 Watt
Termelékenység:	Max. 120 Kg/óra	Max. 220 Kg/óra	Max. 320 Kg/óra
Méret:	H410 x W240 x D410 mm	H460 x W240 x D440 mm	H610 x W390 x D740 mm
Súly:	Ca. 26 Kg	Ca. 32 Kg	Ca. 55 Kg
Borítás:	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél
Tartozékok:	- 2 vágópnge - 2 daráló lemez - Kolbásztöltő - Csavargyűrű - Tömőcsavar - Darálófej - Garatlemez	- 2 vágópnge - 2 daráló lemez - Kolbásztöltő - Csavargyűrű - Tömőcsavar - Darálófej - Garatlemez	- 2 vágópnge - 2 daráló lemez - Kolbásztöltő - Csavargyűrű - Tömőcsavar - Darálófej - Garatlemez

## **Tárolás**

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék megfelelően ki van tisztítva, mielőtt eltárolná.
- Tekerje össze a kábelt és tegye el.
- Hűvös, és száraz helyen tárolja a készüléket.

## **Garancia**

- 12 hónapos garanciát vállalunk a vásárlás dátumát (számlázás dátumát) követően.

Az alábbiak nem tartoznak az ingyenes szolgáltatások körébe:

1. A szállításból, beszerelésből, illetve a helytelen csatlakoztatásokból származó károk. .
2. Azok a részegységek károsodásai, amelyek abból fakadnak, hogy nem biztosították a megfelelő feszültséget, illetve teljesítményt, amint azok a Műszaki adatok között le vannak írva.
3. Olan károsodások, amelyek a termék szétszereléséből, beállításából, az elektromos, vagy a mechanikus részek engedély nélküli megváltoztatásából fakadnak.
4. Olyan károsodások, amelyek a nem megfelelő működtetésből, tisztításból, és karbantartásból fakadnak.
5. A nem-ember-függő behatásokból származó károsodások, mint az abnormális feszültségből, tüzesetből, épület összeomlásból, villámlásból, árvíztől, és más természeti katasztrófákból fakadnak, valamint az olyanoktól, mint a patkányok, és más károkozótól származó károsodásból.
6. A használati utasításban foglaltak be-nem tartásából fakadó károsodások.
7. Csere és pótalkatrészek.
8. Átalakított számla, vagy a számla hiánya.

## **Ártalmatlanítás, környezet**

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!