

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



### ELEKTROMOS TÉSZTANYÚJTÓ GÉP

224847



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: Vendi Hungária Kft.  
Szervizbejelentés: a [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu) weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

## **Tisztelt ügyfelünk, köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Hendi készüléket.**

Mielőtt használná, kérjük, gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet, különös tekintettel a biztonsági rendelkezésekre, amelyek alább találhatók. Biztonsági rendelkezések:

- A készülék kizárólag kereskedelmi használatra készült, és nem alkalmas háztartási használatra.
- A készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amire tervezték, és gyártották. A gyártó nem felelős semmilyen kárért, ami a nem megfelelő használatból, vagy működtetésből fakad.
- Tartsa távol a készüléket, és az elektromos csatlakozóját a víztől, és más folyadékoktól, ha pedig a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és ne használja a készüléket, amíg azt meg nem vizsgálta egy engedéllyel rendelkező villanyszerelő. Ezen szabálynak be nem tartása életeket tehet kockára.
- Soha ne próbálja saját maga felnyitni a készülék borítását.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék borítása alá.
- Ne érintse meg a csatlakozót vizes, vagy nedves kézzel.
- Áramütés veszélye! Ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Meghibásodás esetén a javítást kizárólag szakképzett személy végezheti.
- Soha ne használjon sérült készüléket! Húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval a hibás készülék miatt.
- Figyelem! Ne merítse vízbe, vagy más folyadékba a készülék elektromos alkatrészeit. Soha ne tartsa a készüléket folyóvíz alá.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót, és a tápkábelt. Ha bármelyik sérült, a szerviz szakembere ki kell cserélje a veszély, vagy a sérülések elkerülése érdekében.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a tápkábel nem érintkezik éles, vagy forró tárgyakkal, és tartsa azt távol a nyílt tűztől. Amikor kihúzza a csatlakozót, mindig a csatlakozót fogja, soha ne a kábelt.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel (vagy a hosszabbító) úgy van elhelyezve, hogy ne lehessen belebotlani.
- Mindig tartsa szemmel a készüléket működés közben.
- Figyelem! Amíg a csatlakozó a konnektorban van, a készülék áram alatt van.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná a csatlakozót a konnektorból.
- Soha ne szállítsa a készüléket a kábeltől fogva.
- Ne használjon plusz tartozékokat, amelyeket nem a készülékkel szállítottak.
- Csak olyan hálózathoz csatlakoztassa a készüléket, ami olyan feszültséggel, és frekvenciával rendelkezik, mint amilyenek a készülék tábláján szerepelnek.
- Csatlakoztassa a készüléket egy könnyen elérhető konnektorhoz, hogy vészhelyzet esetén azonnal ki lehessen húzni azt. Az áramtalanításhoz teljesen ki kell húzni a csatlakozót a konnektorból.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná a csatlakozót.
- Soha ne használjon más tartozékot, mint amelyet a gyártó ajánl. Amennyiben ezt nem tartja be, biztonsági kockázatot okoz a felhasználó számára, és károsíthatja a készüléket. Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.
- A készüléket nem használhatják olyan személyek (ideértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs tapasztalatuk, illetve tudásuk.
- A készüléket semmilyen körülmények között nem használhatják gyerekek.
- Tartsa távol a készüléket és a kábelt a gyerekek elől.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor nincs felügyelet alatt, nem használják, összeszerelés, szétszerelés, vagy tisztítás előtt.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben.

## **Speciális biztonsági rendelkezések**

Ezt a készüléket csak tészta keverésére, hengerelésére és darabolására tervezték, és nem használható más célokra. Ezt a készüléket képzett vagy szakképzett személyzet, például konyhai vagy báros személyzet használja.

- Ne használja ezt a készüléket, ha olyan ruhadarabokat vagy kötényeket visel, amelyek beszorulhatnak a készülék mozgó részeibe vagy vágókésébe.
- Helyezze a készüléket tiszta, stabil, száraz, vízszintes felületre.
- Ne használja a készüléket mosogatók vagy nedves felületek közelében.
- Higiéniai okokból kösse össze a haját (célszerű védősapkát használni), és távolítson el minden olyan eszközt, amely beragadhat a készülékbe és veszélyt jelenthet (nyakláncok, karkötők, sálak stb.)
- Ne használjon vízugarat vagy gőztisztítót, és ne merítse az egész készüléket.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülék tetejére. Ne helyezzen nyílt lánggal ellátott tárgyakat (pl. gyertyákat) a készülék tetejére vagy mellé. Ne helyezzen vízzel töltött tárgyakat (pl. vázakat) a készülékre vagy a készülék közelébe.
- Ne helyezze a készüléket főzőlapokra (gáz-, elektromos-, szénfőzési tartomány stb.). Tartsa távol a készüléket a forró felületektől és a nyílt lángtól. A készüléket mindig vízszintes, stabil, tiszta és vízszintes felületen használja.
- Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat a készülék közelébe.
- Soha ne mossa a készülék testét vagy tartozékát folyó víz alatt vagy mosogatógépben.
- Soha ne mossa a készülék vagy alkatrészeit mosogatógépben.
- **VÉSZHELYZETBEN** állítsa le a gépet az on / off gomb megnyomásával.

### **Rendeltetészerű használat**

- A készüléket büffék részére és háztartási használatra tervezték.
- A készüléket csak tészta keverésére, hengerelésére és darabolására használják. Nem alkalmas más ételekhez.

Bármely más használat a készülék károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.

- A készülék bármilyen más célú működtetését a készülék helytelen használatának kell tekinteni. A készülék nem megfelelő használatáért kizárólag a felhasználó felel.

## **Földelő telepítés**

Ezt a készüléket az I. védelmi osztályú készülékek közé sorolták, és védőföldre kell csatlakoztatni.

A földelés csökkenti az áramütés kockázatát azáltal, hogy menekülési vezetéket biztosít az elektromos áram számára.

Ez a készülék egy vezetéket tartalmaz, amelynek földelő vezetéke van földelő dugóval ellátva. A dugót egy megfelelően felszerelt és földelt csatlakozóaljzathoz kell csatlakoztatni.

## **Használat előtt**

- Távolítson el minden védőcsomagolást és csomagolást.
- Ellenőrizze a termék teljességét.
- Alaposan tisztítsa meg a gépet száraz ruhával vagy puha kefével (nem tartozék).
- A gép megfelelő felületre történő rögzítése után a tisztítási művelet befejezhető úgy, hogy egy darab tésztát áthúz a görgőkön és a vágógépeken (a por eltávolítása érdekében). Ezután dobja ki ezt a művelethez használt tésztát.
- Soha ne mossa a gép testét vagy a tartozékot folyó víz alatt, vagy a tartozékot mosogatógépben.

## Működtetés (tésztalap készítése)

- Helyezze a gépet olyan felületre, amely elviseli a készülék súlyát.
- Helyezze a tartályt / tálcat (nem tartozék) a készülék nyílásaiba a tésztalap elhelyezéséhez.
- Miután a gombot „7” helyzetbe fordította, helyezze az elkészített tészta egy részét a hengerekre.
- Nyomja le a gombot a működés megkezdéséhez és a tésztalap készítéséhez.



- Óvatosan helyezze be a tésztát, így a tészta kinyúlik. Ismétlje meg ezt a műveletet, amíg egy lapos téasztalapot nem kap.
- A téasztalap vastagságának csökkentése érdekében nyomja meg ismét a készülék gombját. És forgassa el a gombot, hogy csökkentse a tésztahengerek közötti távolságot.
- Vigye a téasztalapot ismételten a hengereken, amíg a kívánt vastagságú nem lesz.

Megjegyzés: Kérjük, ellenőrizze a tészta elkészítésének receptjét.

## Működés (vágás)

- Helyezze a gépet egy megfelelő felületre, amely képes elviselni a súlyt, illessze a mellékelt bilincset a nyílásba, és húzza meg a csavart, amíg a gép szilárdan nem rögzül a felületen.
- Helyezze a tartályt / tálcat (nem tartozék) a tésztagép nyílásaiba a tészta elhelyezéséhez.
- Nyomja meg a gombot a művelet megkezdéséhez és a téasztalap vágásához.
- Helyezze a téasztalapot a géphez a kívánt vágókéssel (tagliatelle vagy fettuccine).

## Tisztítás és karbantartás

- Figyelem! Tisztítás előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját.
- Ne távolítsa el a tészta maradványait éles edényekkel. (Használjon puha keféet, nem tartozék).
- Soha ne mossa a készülék testét vagy a tartozékot folyó víz alatt, vagy a tartozékot mosogatógépben.
- Soha ne mossa a készülék alkatrészeit mosogatógépben.
- Alaposan tisztítsa meg a készüléket száraz ruhával vagy puha kefével.
- Elrakás előtt ellenőrizze, hogy az alkatrészek tökéletesen szárazak-e.

## Hibaelhárítás

Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze a megoldást az alábbi táblázatban.

Ha még mindig nem tudja megoldani a problémát, forduljon a szolgáltatóhoz.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem indul el, vagy hirtelen leáll.	A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva.	Dugja be megfelelően a készüléket.
	A készülék nincs bekapcsolva.	Nyomja meg a be / ki gombot.

**Műszaki adatok:**

Modell: 224847

Bemeneti feszültség: 230 V ~ 50 / 60Hz

Teljesítmény: 70W

Friss tészta maximális szélessége: 170 mm

Tészta vastagsága: 0,2 mm-től 2,5 mm-ig (7 beállítás)

A penge típusai: 2 típus (Tagliatelle és fettuccine)

Nettó súly: 7,58 kg

Védelmi osztály: I. osztály

Méret: 258x218x (H) 232mm

Megjegyzés: A műszaki adatokat előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatjuk.

**Garancia:**

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

**Ártalmatlanítás:**

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!

