

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÁVÉFŐZŐ (PERCOLATOR)

COFFEE10, COFFEE15



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: **Vendi Hungária Kft.**

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Maxima terméket. A gép használata során, a maximális előnyök elérése érdekében, kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az utasításokat, mielőtt a gépet beszereli, illetve használja.

Az Ön új Maxima termékét magas szintű technológia alkalmazásával gyártották. Minden terméket megvizsgálunk szállítás előtt, és tesztelik a kezelő biztonsága érdekében, és a termékminőség tekintetében. Az összes paraméter elérte, vagy meghaladta a nemzeti szabványokban előírtakat. A Maxima kávéfőző gép kávé készítésére alkalmas. A gép tökéletesen alkalmas nagy mennyiségű kávé tárolására. A gép biztonságos, stabil, és könnyen használható. Az összes élelmiszerrel kapcsolatba kerülő rész rozsdamentes acélból készült.

A Maxima-nál nagyon büszkék vagyunk a termékeinkre, és elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy a lehető legjobb termékeket és szolgáltatásokat nyújtsuk Önnek. Az Ön elégedettsége az első számú prioritásunk.

Tudjuk, hogy élvezettel fogja használni ezt a terméket, és köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Reméljük, hogy a jövőben is számításba veszi a Maxima termékeket a gépbeszerzései során.

Biztonsági szabályok

A nem megfelelő működtetés, illetve használat súlyosan károsíthatják a készüléket és sérüléseket okozhatnak a használónak.

A készüléket kizárólag a rendeltetési céljára szabad használni. A gyártó nem felelős semmilyen kárért, ami a nem megfelelő működtetésből, vagy használatból fakad.

A készüléket kizárólag kávé készítésre és felmelegítésre lehet használni.

Gondosan járjon el, hogy ne égesse meg magát amikor a készüléket használja.

Figyelem! Ne érintsen meg más elemeket, mint a készülék vezérlőgombja, és a csapja, miközben használja a készüléket. A készülék működése közben a többi alkatrész, és a folyadék forró.

Tartsa távol a készüléket és az elektromos csatlakozóját a víztől, és más folyadékoktól. Abban a valószínűtlen esetben, ha a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és vizsgálta meg a készüléket egy engedéllyel rendelkező szakemberrel. **Ezen szabályok be nem tartása életet veszélyeztető helyzetekhez vezethet.**

Soha ne próbálja felnyitni a készülék burkolatát saját kezűleg.

Ne helyezzen be semmilyen tárgyat a készülék burkolata alá.

Ne helyezze a készüléket az oldalára, vagy fejjel lefelé, még szállítás közben sem. Ne döntse meg a készüléket több, mint 45°-os szögben.

Ne érintse meg a készüléket elektromos csatlakozóját vizes, vagy nedves kézzel.

Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozót, és a kábelt. Ha bármilyen sérülést észlel, javítsa meg egy engedéllyel rendelkező szakszervizzel.

Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy más módon megsérült. Ellenőriztesse, és javítsa meg egy engedéllyel rendelkező szakszervizzel.

Ne próbálja megjavítani a készüléket saját kezűleg. **Ez életet veszélyeztető helyzetekhez vezethet.**

Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel ne érintkezhessen éles, vagy forró tárgyakkal, és tartsa távol a készüléket a nyílt lángtól. Amikor kihúzza a csatlakozót, mindig a csatlakozótól fogva tegye azt, és nem a kábeltől fogva.

Bizonyosodjon meg arról, hogy senki ne húzhassa meg a kábelt véletlenül, illetve senki se tudjon megrongálni a kábelben.

- Mindig tartsa szemmel a készüléket, amikor a működik.
- Soha se hagyja, hogy gyerekek használják a készüléket felügyelet nélkül.
- Mindig húzza ki a csatlakozót, amikor nem használja a készüléket, valamint mielőtt megtisztítaná azt.
- Figyelem!** Amíg a készülék csatlakozója be van dugva a konnektorba, a készülék áram alatt van.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzza a csatlakozót.
- Soha ne szállítsa a készüléket a kábeltől fogva.
- Ne terhelje túl a készüléket.
- Ne használjon olyan eszközöket, amelyeket nem a készülékkel együtt szállítottak.
- Az elektromos szerelésnek eleget kell tennie a vonatkozó nemzeti és helyi rendelkezéseknek.

Előkészületek az első használat előtt

- Ellenőrizze, és bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék sértetlen. Bármilyen sérülés esetén, azonnal lépjen kapcsolatba a viszonteladójával, és **NE** használja a készüléket.
- Távolítsa el az összes csomagolást.
- Helyezze a készüléket egy stabil felületre, és szinthezze be.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs sugárzó hőforrás közelében (fűtőtest, kályha, vagy sütő).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék 10 cm-re van más tárgyaktól, illetve a falaktól.
- Ne helyezze a készüléket éghető anyagok közelébe (pl asztalterítő, vagy hasonlók).
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy mindig könnyen elérhető legyen a csatlakozója.
- Tisztítsa meg a tartozékokat, és a készüléket langyos vízzel és puha törlerönggyel.
- Kövesse a „Működtetés” címszó alatt leírtakat.

Működtetés

- Töltse fel a tartályt vízzel addig a szintig, amit kíván, és amit az alapkereten lévő vízszint mutatón láthat.

Figyelem! Töltse fel a készüléket legalább félig (5 liter) és sohasem többel, mint a maximum szint (10 liter).

- Helyezze a főzöttölcserét (tömítést és csövet) óvatosan a tartályba.
- Javaslat!** Amikor durva darálékot használ, helyezze azt a tölcserbe. Amikor finomra őrölt kávé használ, javasoljuk, hogy használjon egy filtert, hogy megakadályozza, hogy zacc kerüljön a kifőtt kávéba.
- Csukja le a készüléket, úgy, hogy a fedőt ráteszi a tetejére.
- Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba. Bizonyosodjon meg arról, hogy a konnektor földelve van.
- Figyelem!** Először vizet töltsön a készülékbe, azután csatlakoztassa az áramellátáshoz.
- Használja a ki/be kapcsolót, hogy bekapcsolja a készüléket. A jelzőlámpa világítani fog.

- Figyelem!** Soha ne mozdítsa el a készüléket, miközben az működik.
- Figyelem!** Amikor a kávékifolyó működik, azt tanácsoljuk, hogy ne nyúljon semmihez csupasz kézzel. Használjon kézvédőt, amikor leveszi a készülék tetejét.
- Miközben fő a kávé, a jelzőlámpa világít. Egy teljes főzet elkészítése 45 – 60 percig tart.
- Kiengedheti a kávé a készülékből úgy, hogy a csap fogantyúját előre húzza. Ha a fogantyút teljesen előre húzza, a készülékből folyamatosan fog kifolyni a kávé. Ha a fogantyút visszatolja, a kávé folyása leáll.
- Amikor már nem látható kávé a kémlelőben, a készüléket ki kell kapcsolni.
- Amikor nem használja a készüléket, használja a ki/be kapcsolót, és kapcsolja ki a készüléket.

Figyelem! Ne hagyja a készüléket sokáig működni felügyelet nélkül.

- Figyelem!** Ne helyezzen más kisméretű kannát, vagy edényt a készülékbe.
- Kávé készítésen kívül, a készüléket hideg kávé felmelegítésére is lehet használni.
- Figyelem!** Legalább 12 csészényi kávénak kell maradnia a készülékben.
- A készüléket ki kell kapcsolni. Ezután ki kell venni a darálékot tartalmazó tölcser (tömítést és csövet). Ezután vissza kell tenni a fedelet, vissza lehet kapcsolni a készüléket, és újra lehet melegíteni a kávé.
- Amikor hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Amikor végezt a készülék használatával, bizonyosodjon meg arról, hogy a készüléket megtisztítsák a „Tisztítás és karbantartás” címszó alatt leírtak szerint. .

Tisztítás és karbantartás

- Mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból, mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletet elkezdene a készüléken.
- Figyelem!** Várjon, amíg a készülék és a benne lévő víz kihűljön, mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletet elkezdene a készüléken.
- Figyelem!** Ne használjon agresszív mosogatószert, vagy súrolószereket, amelyek karcolásokat okozhatnak. Ne használjon benzint, vagy oldószereket a tisztításhoz. Bizonyosodjon meg arról, hogy ne kerülhessen víz a készülékbe.
- Figyelem!** Soha ne merítse be a készüléket vízbe, vagy más folyadékba!
- Amikor a készülékben levő folyadék kihűlt, ki lehet engedni a csap segítségével.
- Tisztítsa meg a készüléket és a tartozékait nedves törlővel (víz és enyhe mosogatószer). Teljesen szárítsa meg a készüléket és száraz törlőkendővel.
- Tisztítsa meg a kannát és a fedelét vízzel és enyhe mosogatószerrel.
- A rendszeres használat esetén vízkő képződéssel járhat, amit ecettel, vagy vízkő mentesítő termékekkel lehet eltávolítani.
- Figyelem!** Miután ecetet, vagy hasonló terméket használ, legalább kétszer ki kell öblíteni a készüléket, 15 percen keresztül, tiszta vízzel.

Termékjellemzők

Elnevezés: Maxima Kávéfőző gép

Modell:	Maxima Percolator 10, 15
Áramellátás:	230 V ~ 50 Hz ~ 1 fázisú
Teljesítmény:	1520 Watt
Úrtartalom literben:	10 L
Úrtartalom csészékben:	80 csésze
Méretek (külső):	Ø340 x H480 mm
Átmérő (belső):	Ø250 mm
Súly:	Kb. 4 Kg

Garancia

- 12 hónapos garanciát vállalunk a vásárlás dátumát (számlázás dátumát) követően.

Az alábbiak nem tartoznak az ingyenes szolgáltatások körébe:

1. A szállításból, beszerelésből, illetve a helytelen csatlakoztatásokból származó károk. .
2. Azok a részegységek károsításai, amelyek abból fakadnak, hogy nem biztosították a megfelelő feszültséget, illetve teljesítményt, amint azok a Műszaki adatok között le vannak írva.
3. Olan károsodások, amelyek a termék szétszereléséből, beállításából, az elektromos, vagy a mechanikus részek engedély nélküli megváltoztatásából fakadnak.
4. Olyan károsodások, amelyek a nem megfelelő működtetésből, tisztításból, és karbantartásból fakadnak.
5. A nem-ember-függő behatásokból származó károsodások, mint az abnormális feszültségből, tűzesetből, épület összeomlásból, villámlásból, árvíztől, és más természeti katasztrófákból fakadnak, valamint az olyanoktól, mint a patkányok, és más károkozótól származó károsodásból.
6. A használati utasításban foglaltak be-nem tartásából fakadó károsodások.
7. Csere és pótalkatrészek.
8. Átalakított számla, vagy a számla hiánya.

Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, papír és fa, a megfelelő konténerbe helyezze!