

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



### CSONTFŰRÉSZ

093622000, 09362205



**Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.**



Importőr: Vendi Hungária Kft.  
Szervizbejelentés: a [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu) weboldalon vagy  
telefonon: 74/510-054, mellék 106

Tisztelt Vásárló!

Kérem, figyelmesen olvassa el használati útmutatónkat mielőtt a készüléket üzembe helyezné, ezzel megelőzheti a szakszerűtlen kezelés által okozott károkat. Fordítson különös figyelmet a biztonságtechnikai előírásokra is!

## Bevezetés

Köszönjük, hogy Maxima terméket vásárolt. Annak érdekében, hogy a termék használatából maximális előnyöket élvezhessen, kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat teljesen, mielőtt beszerelné, illetve használná a terméket.

Az Ön által vásárolt Maxima terméket fejlett gyártási technológiák felhasználásával gyártottuk. Minden egyes terméket megvizsgáltak, és teszteltek szállítás előtt, annak érdekében, hogy biztosítsuk a működés közbeni biztonságot, és a termék minőségét. Az összes paraméter elérte, vagy meghaladta a nemzeti szabványban leírt értékeket.

A Maxima csontfűrészek professzionális minőségű gépek, amelyek ideálisak hús és csont vágására egy egyszerű műveletben. A készülék alacsony karbantartást igényel, biztonságos és könnyen használható, köszönhetően a tartós alumínium konstrukciónak és a rozsdamentes acél alkatrészeknek.

A Maxima munkatársai nagyon büszkék a termékeikre, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a legjobb minőségű termékeket és szolgáltatásokat biztosítsák a vásárlói számára. A vásárlóink elégedettsége az első számú prioritásunk.

Tudjuk, hogy örömmel fogja használni a tőlünk vásárolt terméket, és köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Reméljük, hogy a jövőben is a Maxima termékeket fogja választani a jövőbeli vásárlásaikor.

MEGNEVEZÉS	CSONTFŰRÉSZ GÉP	
MODELL	1650F	2040F
TERMÉKKÓD	09362200	09362205
TELJESÍTMÉNY	750W	1100W
ELEKTROMOS BEMENET	230V / 50 HZ/EGYFÁZIS	
MÉRETEK (h x sz x m))	515 x 505 x 920 mm	620 x 590 x 1130 mm
SÚLY	42 kg	64 kg
PENGEHOSSZ	1650 mm	2040 mm
MAX. VÁGÁSI MAGASSÁG	190 mm	280 mm
VÁGÁSI VASTAGSÁG	5 – 160 mm	5 – 200 mm
MUNKAFELÜLET MÉRETE	505 x 415 mm	590 – 480 mm
JELLEMZŐK	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Állítható vágási vastagság és magasság.</li><li>▪ Állítható pengefeszítés.</li><li>▪ Belső hulladékgyűjtő.</li><li>▪ Túlmelegedés elleni védelem.</li></ul>	

## Biztonsági rendelkezések

Olvassa el az összes utasítást.

Ezt a gépet csak arra a célra szabad használni, amelyre szánták és tervezték. A gyártó és a szállító nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

- Ez kereskedelmi forgalomban kapható termék, és csak olyan képzett szakember használhatja, aki elolvasta és teljes mértékben megértette ezt a kézikönyvet. Gyermek vagy csökkent fizikai, érzékszervi és szellemi képességekkel rendelkező személyek nem használhatják.
- A készülék csak beltérben használható.

Forgalmazó: VENDI HUNGÁRIA KFT 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 164; 1106 Budapest, Tündérfűrt u. 2.

• **FIGYELEM!** Tartsa távol a gépet és az elektromos csatlakozót víztől és egyéb folyadékoktól. Ha valamelyiket folyadék éri, azonnal húzza ki az áramellátást, és ellenőriztesse a gépet egy képesített technikussal. Az utasítások be nem tartása áramütést vagy akár halált is okozhat.

• Ne használja a gépet, ha az leesett vagy más módon megsérült. Ellenőriztesse és javíttassa meg minősített technikussal.

• Működés közben ne mozgassa a készüléket.

Elektromos készülék használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

Soha ne próbálja mozgatni vagy szállítani a gépet a tápkábelnél fogva.

• Ne helyezze és ne mozgassa a gépet az oldalára, fejfelé vagy megdőntve (45°-nál nagyobb szögben).

• **FIGYELEM!** Ne próbálja meg saját maga megjavítani a gépet, hacsak nem utasítják. Ez érvénytelenítheti a garanciát vagy veszélyes helyzeteket okozhat.

• Ne próbálja meg kinyitni a gép burkolatát, hacsak nem utasítják.

• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék burkolatába vagy nyílásaiba.

• Ne használjon olyan kiegészítő eszközöket vagy tartozékokat, amelyeket nem a géppel együtt szállítottak.

• Működés közben soha ne tegye a kezét vagy más testrészét a gép mozgó alkatrészei közelébe.

• Mindig tartsa szemmel a gépet használat közben.

• Minden csomagolóanyagot tartson gyermekektől távol.

• A csomagolást a helyi, állami és nemzeti előírásoknak megfelelően semmisítse meg.

• Kerülje a gép túlterhelését.

• Az elektromos szerelésnek meg kell felelnie a vonatkozó helyi, állami és nemzeti előírásoknak.

• Kapcsolja ki a gépet, mielőtt kihúzza a tápkábelt a konnektorból.

• Mindig húzza ki az áramellátást, ha a gépet nem használja. A dugó kihúzásához a konnektorból, mindig a csatlakozót húzza, ne a kábelt.

• Ne érintse meg a hálózati csatlakozódugót nedves vagy nedves kézzel.

• Tartsa távol a tápkábelt a működési tartománytól, és ne takarja le a kábelt.

• Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem érintkezik éles vagy forró tárgyakkal, és tartsa távol nyílt tűztől.

• **FIGYELEM!** Amíg a tápcsatlakozó az elektromos aljzatban van, a gép az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva

### **Termékspecifikus biztonsági előírások**

• A gépet csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni: hús és csont darabolására.

• **FIGYELEM!** Tartsa távol a kezét és más testrészeit a (mozgó) pengétől. Az éles penge súlyos sérüléseket okozhat.

• A gép használatakor acélkesztyű és védőszemüveg viselése javasolt.

• Ne feszítse túl vagy túl kevésbé a pengét.

### **Első használat**

• Az átvétel után azonnal csomagolja ki és ellenőrizze a gépet. Ha látens hibákat vagy sérüléseket észlel a gépen, azonnal lépjen kapcsolatba a szállítójával. Őrizzen meg minden csomagolóanyagot arra az esetre, ha a gépet vissza kell küldeni vagy a szállítmányozónak ellenőriznie kell.

• Távolítsa el minden védőfóliát minden felületről (ha van).

• Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, mielőtt megpróbálná telepíteni és működtetni a terméket. Ha kétségei vannak, lépjen kapcsolatba a szállítójával.

• Ha a gépet gyárilag beépített, öntött dugóval szállítják, akkor a készüléket szabványos elektromos aljzatba is csatlakoztathatja. Győződjön meg arról, hogy a készülék és a fali aljzat feszültsége kompatibilis. Ha a gépet nem szállítják gyárilag beszerelt öntött csatlakozódugóval, akkor szakképzett villamosmérnökkel kell szerződést kötni az egység áramellátáshoz történő csatlakoztatásával.

- A készülék első használata előtt ajánlatos a készüléket az utasítások szerint megtisztítani (lásd a „Tisztítás és karbantartás” fejezetet).

### Telepítés

1. A gépet sima és stabil felületre kell helyezni.
2. Olyan felületet válasszon, ahol a gépet nem éri közvetlen napfény, vagy olyan közvetlen hőforrás közelében, mint a tűzhely, sütő vagy radiátor.
- 3.A készülék elhelyezésekor tartson 10 cm-es (4 hüvelyk) távolságot a készülék és a falak vagy egyéb tárgyak között a szellőzés és a könnyű használat érdekében.
4. A gépet úgy helyezze el, hogy a csatlakozó mindig elérhető legyen.
5. Szerelje össze a szükséges alkatrészeket (ha van).
- 6.Dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.

### Művelet

- Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e összeszerelve, és a penge megfelelően van-e rögzítve.
- Vágja méretre a terméket az egyszerű kezelés érdekében.
- Állítsa be a kívánt vágási vastagságot.
- Igény szerint állítsa be a vágási magasságot.
- Kapcsolja be a készüléket az elülső ON/OFF kapcsolóval.
- Helyezze a terméket a penge elé, és a toló segítségével tolja a terméket a penge felé. Folytassa a termék teljes átvágásáig.
- Ha nem használja, kapcsolja ki a gépet az „ON/OFF” kapcsolóval.
- Használat után tisztítsa meg a készüléket az utasításoknak megfelelően (lásd a „Tisztítás és karbantartás” fejezetet).
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból



1. feszítő gomb
2. felső lendkerék
3. fűrészlapp
4. termék támasztó lap
5. munkafelület
6. start / stop kapcsoló
7. alsó lendkerék
8. hulladék tároló

## Hibaelhárítás

Az alábbi áttekintés segít megérteni a lehetséges problémákat. A gép kinyitását vagy megjavítását azonban csak szakképzett technikusok kísérelhetik meg. Kétség esetén forduljon a szállítóához.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A készülék nem működik.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪A készülék ki van kapcsolva.</li><li>▪Az áramellátás megszakadt.</li><li>▪Nem megfelelő a feszültség.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤Kapcsolja be a készüléket.</li><li>➤Ellenőrizze az áramellátást, dugja be a tápkábelt.</li><li>➤Használjon kompatibilis áramforrást.</li></ul>
A készülék leállt.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪A motor túlmelegedett.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Hagyja lehűlni a készüléket és újraindul.</li></ul>
A gépnek nehézségei vannak a vágás során.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪A penge nincs megfelelően megfeszítve.</li><li>▪A penge tompa vagy sérült.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Állítsa be a feszítést.</li><li>➤ Cserélje ki az alkatrészt.</li></ul>
A penge gyakran jár (a lendkerék(ek) Szokatlan zaj	<ul style="list-style-type: none"><li>▪A penge nincs megfelelően megfeszítve.</li><li>▪A penge vagy a lendkerekek nincsenek megfelelően felszerelve.</li><li>▪A penge vagy a lendkerekek szennyezettek vagy sérültek.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Állítsa be a feszítést.</li><li>➤ Szerelje fel megfelelően az alkatrész(ek)e)t.</li><li>➤ Tisztítsa meg vagy cserélje ki az alkatrészt.</li></ul>

## Tisztítás és karbantartás

- A karbantartást és a javítást csak képezett technikus végezheti.
- Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a készüléket, annak részeit és tartozékait (ha van).
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tápcsatlakozó és a tápkábel nem sérült-e. Ha valamelyik megsérült, ne használja a készüléket, hanem javíttassa meg egy képezett szervizzel.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki az áramellátást.
- FIGYELEM! Soha ne használjon agresszív tisztítószeret vagy súrolószereket. Ne használjon oldószereket vagy benzín alapú tisztítószeret. Egyes tisztítószer káros maradványokat hagyhatnak maguk után, vagy károsíthatják a gépet. Használjon helyette élelmiszer-biztonságos tisztítószeret.
- FIGYELEM! Tisztítás közben ne használjon dörzsölőt, éles vagy hegyes tárgyakat, mert ez károsíthatja a gépet.
- FIGYELEM! Soha ne tömítse le a gépet, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba, hanem nedves ruhával törölje le a külsejét. Ne használjon gőzölőt a készülék tisztításához.
- FIGYELEM! Soha ne hagyja, hogy a tápkábel vagy a tápcsatlakozó vizes vagy nedves legyen.
- Tisztítsa meg az alkatrészeket és tartozékokat kefével és meleg szappanos vízzel (ne tisztítsa mosogatógépben). Öblítse le a csapot a szappanmaradványok eltávolításához. Nedves ruhával törölje le a külsejét. Tisztítás után mindig törölje szárazra a készüléket, az alkatrészeket és a tartozékokat puha ruhával
- Nyissa ki az ajtót, hogy hozzáférjen a belső terekhez. Ürítse ki és tisztítsa ki a hulladéktárolót. A lendkerekek és a fűrész eltávolítható a könnyű tisztítás érdekében. Tisztítsa meg ezeket az alkatrészeket és szükség esetén a gép belsejét. Ügyeljen arra, hogy az összes alkatrészt megfelelően szerelje össze, amikor végzett.

### Tárolás

- Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket megfelelően megtisztította.
- Tekerje fel a tápkábelt és tegye el.
- Tárolja hűvös és száraz helyen.

### Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

### Ártalmatlanítás:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!

### WEEE ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK

A 2002/95/EC, 2002/96/EC és a 2003/108/EC határozatok az elektromos és elektronikus készülékek bizonyos veszélyes anyag használatának korlátozásáról és a kidobandó elektromos és elektronikus készülékek szabályozásáról szólnak.

Az áthúzott szemeteszkuka, a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem dobható ki az Ön háztartási szemetével együtt. Ezen készülék szelektív hulladék gyűjtése a gyártó által van megszervezve és lerendezve. A felhasználó felelőssége, hogy kapcsolatba lépjen a gyártóval és kövesse azt a hulladékkezelési rendszert, amelyet a gyártó a szelektív hulladék gyűjtése kapcsán előír. Az Ön kidobott készülékének szelektív gyűjtése és újra hasznosítása segít megővni a környezeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az újra hasznosítás módszere megővja az emberi egészséget és a környezetet.

