

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



KONTAKT GRILLEK

MCG GR



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: **Vendi Hungária Kft.**

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Maxima terméket. Annak érdekében, hogy maximálisan kihasználhassa a terméket a használata során, kérjük, olvassa el gondosan a teljes útmutatót, mielőtt beszerezlné, vagy használná azt.

Az Ön új Maxima termékét fejlett gyártási technológiák segítségével készítették. Minden terméket bevizsgálunk szállítás előtt, valamint teszteljük annak érdekében, hogy biztosítsuk a kezelő biztonságát és a termék minőségét. Az összes paraméter elérte, vagy meghaladta a nemzeti szabványokban szereplő értékeket.

A Maxima Kontakt grilleket különböző élelmiszer termékek elkészítésére lehet használni. A készülék biztonságos, stabil, és könnyen használható. A készüléket grillezett szendvicsek, hús, hal, és zöldségek készítésére lehet használni. Az összes, élelmiszerrel kapcsolatba kerülő alkatrész rozsdamentes acélból, vagy élelmiszeripari anyagokból készült.

A Maxima cégnél nagyon büszkék vagyunk a termékeinkre és teljes mértékben el vagyunk kötelezve az iránt, hogy a legjobb termékeket és szolgáltatásokat nyújtsuk. Az Ön megelégedettsége az első számú prioritásunk.

Tudjuk, hogy élvezni fogja a termék használatát, és köszönjük, hogy ezt választotta. Reméljük, hogy a jövőbeli felszerelés beszerzésekor is figyelembe veszi a Maxima termékeket.

Biztonsági előírások

- A készülék helytelen működtetése, illetve használata súlyosan károsíthatja a készüléket, és sérüléseket okozhat a felhasználónak.
- A készüléket kizárólag arra a célra lehet használni, amelyre tervezték, és gyártották. A gyártó nem felelős semmilyen kárért, ami a helytelen működtetésből, illetve használatból fakad.
- A készüléket kizárólag élelmiszerek sütésére és melegítésére lehet használni.
- Vigyázzon, hogy ne égesse meg a készülék.
- **Figyelem!** Ne érintsen meg mást, mint a fogantyúkat és a vezérlő panelt a készülék használata közben.
- Tartsa távol a készüléket és az elektromos csatlakozóját a víztől, és más folyadékoktól. Abban a valószínűtlen esetben, ha a készülék vízbe esne, azonnal húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és vizsgálta meg a készüléket egy engedéllyel rendelkező szakemberrel. **Amennyiben nem tartja be ezeket a rendelkezéseket, életveszélyt okozó helyzetet idézhet elő.**
- Soha ne próbálja meg kinyitni a készülék borítását.
- Ne helyezzen be semmilyen tárgyat a készülék borítása alá.
- Ne helyezzen semmit a készülékre.
- Ne helyezze a készüléket az oldalára, vagy fejjel lefelé, még szállítás közben sem. Ne döntse meg a készüléket több, mint 45° szögnél.
- Ne érintse meg a készülék csatlakozóját nedves, vagy vizes kézzel.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozót és a kábelt, hogy van-e rajtuk bármilyen károsodás. Ha ez előfordul, a csatlakozót, illetve a kábelt engedéllyel rendelkező szervizzel kell kicseréltetni.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy más módon károsodott. Ellenőriztesse, és javíttassa meg egy engedéllyel rendelkező szervizzel.

- Ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket. **Ez életveszélyt okozó helyzeteket idézhet elő.**
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel nem érintkezik semmilyen éles, vagy forró tárggyal, és tartsa távol a nyílt lángtól. Mindig a csatlakozótól fogva húzza ki a konnektorból, soha nem a kábeltől.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy senki ne húzhassa ki véletlenül a kábelt, és senki ne botolhasson meg benne.
- Mindig tartsa szemmel a készüléket, amikor az használatban van.
- Soha se engedje a gyerekeket használni a készüléket felügyelet nélkül.
- Mindig húzza ki a csatlakozót, amikor a készülék nincs használatban, és minden tisztítás előtt.
- **Figyelem!** Amíg a csatlakozó be van dugva, a készülék csatlakoztatva van az áramellátáshoz.
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt kihúzná a dugót a konnektorból.
- Soha ne szállítsa a készüléket a kábelétől fogva.
- Ne használjon pótlólagos eszközöket, amelyeket nem a készülék tartozékai.
- Az elektromos csatlakoztatást a nemzeti és a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni.

Előkészületek az első használat előtt

- Ellenőrizze, és bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék sértetlen. Bármilyen sérülés esetén, azonnal lépjen kapcsolatba a viszonteladójával és **NE** használja a készüléket.
- Távolítsa el az összes csomagolást. Vegye ki az összes tartozékot a készülékből.
- Helyezze a készüléket egy stabil felület közepére, és szintezze be azt.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs hőforrás közelében (radiátor, sütő, vagy kályha).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék legalább 10 cm-re legyen más tárgytól, és a falaktól.
- Helyezze el a készüléket úgy, hogy a csatlakozója mindig elérhető legyen.
- Tisztítsa meg a készüléket langyos vízzel, és egy puha ronggyal.
- Kövesse a „Működtetés” című fejezetben leírt lépéseket.
- **Figyelem!** Első használatkor a grill füstöt bocsáthat ki. Ezt a védőréteg okozza, ami a lapokon és a fűtőelemeket találhatók.

Működtetés

- Dugja be a készülék csatlakozóját a konnektorba, A zöld jelzőlámpa világítani fog.
- Kapcsolja be a vezérlő panelen található hőmérséklet kapcsolót, hogy elérje a kívánt hőmérsékletet. A jelzőlámpa világítani fog, és kialszik, amikor a készülék eléri a kívánt hőmérsékletet. (A dupla grill esetén, különböző hőmérsékleti értékeket lehet beállítani a jobboldali, illetve a baloldali grillhez).
- Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki azt úgy, hogy visszaforgatja a hőmérséklet kapcsolót a „0”-hoz.

- Amikor nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Javasoljuk, hogy naponta tisztítsa meg a készüléket.

Tisztítás és karbantartás

- Mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból, mielőtt bármilyen tisztítási, vagy karbantartási műveletet végezne a készüléken.
- **Figyelem!** Várjon, amíg a készülék lehűl, mielőtt bármilyen tisztítási, vagy karbantartási műveletet elkezdene
- **Figyelem!** Ne használjon agresszív mosogatószereket, vagy kaparó eszközöket, amelyek karcosíthatnak. Ne használjon benzint, vagy oldószereket tartalmazó szereket a tisztításhoz. Bizonyosodjon meg arról, hogy ne kerüljön víz a készülékbe.
- Tisztítsa meg a készüléket nedves ronggyal és enyhe mosogatószerrel. Gondosan törölje szárazra.

Műszaki adatok

Elnevezés:	Kontakt grill			
Modell:	MCG EGYSZERES GR	MCG DUPLA GR	MCG PANINI	MCG DUPLA LAPOS
Feszültség:	230 V ~ 50 Hz			
Teljesítmény:	1800 Watt	2 X 1800 Watt	2200 Watt	2 x 1800 Watt
Méretek:	W 290 mm D 305 mm H 210 mm	W 570 mm D 305 mm H 210 mm	W 460 mm D 370 mm H 210 mm	W 570 mm D 305 mm H 210 mm
Súly:	Ca. 14 Kg	Ca. 27 Kg	Ca. 20 Kg	Ca. 27 Kg
Borítás és belső kamra:	Rozsdamentes acél			
Tartozékok:	Csepegtető tálca és tisztító kefe			

Tárolás

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék megfelelően ki van tisztítva, mielőtt eltárolná.
- Tekerje fel a kábelt és tegye el.
- Hűvös, és száraz helyen tárolja a készüléket.

Jótállás

- Köszönjük, hogy a mi készülékünket használja, a cégünk követi az „Általános szerződési feltételek”-ben leírtakat, és biztosítjuk a szolgáltatásokat, amennyiben bemutatja a számlát.
-
- A vásárlástól számított (a számlán feltüntetett) dátumától számított 12 hónapon keresztül biztosítjuk a jótállást. A jótállási időszak alatt a cégünk felelős az ingyenes alkatrészekért, amennyiben a készülék meghibásodik, vagy egy minőségi probléma merül fel az alkatrészek tekintetében, helyes működtetés mellett.

1. A szállításból, beszerelésből, illetve a helytelen csatlakoztatásokból származó károk.

2. Azok a részegységek károsodásai, amelyek abból fakadnak, hogy nem biztosították a megfelelő feszültséget, illetve teljesítményt, amint azok a Műszaki adatok között le vannak írva.
3. Olan károsodások, amelyek a termék szétszereléséből, beállításából, az elektromos, vagy a mechanikus részek engedély nélküli megváltoztatásából fakadnak.
4. Olyan károsodások, amelyek a nem megfelelő működtetésből, tisztításból, és karbantartásból fakadnak.
5. A nem-ember-függő behatásokból származó károsodások, mint az abnormális feszültségből, tüzesetből, épület összeomlásból, villámlásból, árvíztől, és más természeti katasztrófákból fakadnak, valamint az olyanoktól, mint a patkányok, és más károkozótól származó károsodásból.
6. A használati utasításban foglaltak be-nem tartásából fakadó károsodások.
7. Csere és pótalkatrészek.
8. Átalakított számla, vagy a számla hiánya.

Garancia

12 hónapos garanciát vállalunk a vásárlás dátumát (számlázás dátumát) követően.
Az alábbiak nem tartoznak az ingyenes szolgáltatásainkhoz:

9. Szállításból, beszerelésből és helytelen csatlakozásból fakadó hibák.
10. A műszaki adatokban leirtaktól eltérő elektromos energia, illetve feszültség csatlakoztatásából fakadó részalkatrész meghibásodások.
11. A termék szétszereléséből, átalakításából, és engedély nélküli gép vagy elektromos alkatrészek cseréjéből fakadó meghibásodások.
12. Helytelen használatból, tisztításból, vagy karbantartásból fakadó hibák.
13. Nem-ember által okozott meghibásodások, mint például abnormális feszültség, tűzkár, villámkár, árvízkar, és egyéb természeti kár, valamint a patkányok és egyéb károkozók által okozott károsodások.
14. A felhasználói kézikönyv nem-követéséből fakadó károsodások.
15. Fogó- és elhasználódó alkatrészek.
16. Átírt vagy hiányzó számla.

A folyamatos fejlődésen alapuló üzletpolitikánk megfelelően, fenntartjuk a termékek átalakításának, azok csomagolásának, illetve dokumentációjának átalakításának előzetes értesítés nélküli jogát.

Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!