

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Elektromos vízforraló

209981, 209998, 209936



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Tisztelt Vásárló!

Kérem, figyelmesen olvassa el használati útmutatónkat mielőtt a készüléket üzembe helyezné, ezzel megelőzheti a szakszerűtlen kezelés által okozott károkat. Fordítson különös figyelmet a biztonságtechnikai előírásokra is!

Mielőtt használná, kérjük, gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet, különös tekintettel a biztonsági rendelkezésekre, amelyek alább találhatók. Biztonsági rendelkezések:

- Ez a készülék kizárólag ipari használatra készült, tilos háztartásban használni.
- A készülék kizárólag a gyártó által meghatározott célra használható. A gyártó nem felel olyan károkért, melyek a készülék szakszerűtlen kezelése miatt keletkeztek.
- A készülék és a csatlakozó ne érintkezzen vízzel vagy más folyadékkal. A csatlakozót haladéktalanul húzza ki a csatlakozóaljzatból, és szakemberrel ellenőriztesse a készüléket, ha a készülék véletlenül vízbe esik. A biztonsági előírások be nem tartása életveszélyes.
- Soha ne próbálja meg kinyitni a készülék burkolatát.
- Ne dugjon semmit a készülék burkolatába.
- A csatlakozót ne érintse meg vizes vagy nedves kézzel.
- **Áramütés veszélye!** A készüléket tilos saját kezűleg javítani. A hibákat kizárólag erre szakosodott személyek háríthatják el.
- **Soha ne használjon sérült készüléket!** A sérült készüléket csatlakoztassa le a hálózatról, és vegye fel a kapcsolatot az eladóval.
- **Figyelem:** A készülék elektromos részeit tilos vízbe vagy más folyadékba meríteni. Szintén tilos a készüléket folyó víz alá tartani.
- A csatlakozót és az elektromos vezetékeket rendszeresen ellenőrizni kell, nincsenek-e rajtuk sérülések. A sérült csatlakozót vagy vezetéket szervízbe vagy más erre szakosodott személynek át kell adni javításra. Ezzel megelőzhető az esetleges személyi sérülések.
- Győződjön meg arról, hogy az elektromos vezetékek nem érintkeznek éles szélű vagy forró tárgyakkal; a vezetéket tartsa távol nyílt lángtól. Ha ki szeretné húzni a csatlakozót a dugaljából, akkor mindig a csatlakozódugót fogja meg, és ne a vezetéket húzza.
- Biztosítani kell, hogy az elektromos vezetéket (vagy hosszabbító kábelt) ne lehessen véletlen kihúzni a dugaljából. Ügyelni kell arra, hogy az elektromos vezetékben senki ne essen el.
- A készüléket használat közben folyamatosan ellenőrizni kell.
- Figyelem! Ha a csatlakozó be van dugva, az olyan, mintha csatlakoztatva lenne az elektromos hálózathoz.
- Mielőtt a csatlakozót kihúzza a dugaljából, kapcsolja ki a készüléket.
- A készüléket tilos a vezetéknél fogva szállítani.
- Ne használjon olyan tartozékot, amely nem volt része a csomagnak.
- A készüléket kizárólag a típus táblán szereplő feszültséggel és frekvenciával lehet csatlakoztatni.
- A csatlakozót egy könnyen és kényelmesen hozzáférhető helyen lévő dugaljba csatlakoztassa úgy, hogy a készüléket üzemzavar esetén azonnal le lehessen kapcsolni. A készülék teljes kikapcsolásához le kell választani ez elektromos hálózatról. Ehhez ki kell húzni az elektromos vezeték végén található csatlakozót a dugaljából.
 - Mielőtt kihúzza csatlakozót a dugaljából, kapcsolja ki a készüléket!
 - Ne használjon olyan tartozékot, amelyet a gyártó nem ajánl. A nem ajánlott tartozék használata veszélyezteti a felhasználót és a készülék károsodását okozhatja. Kizárólag eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.
 - Ezt a készüléket nem használhatják korlátozott mozgási, érzékelési vagy szellemi képességgel vagy kevés tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (gyerekek sem).
 - A készüléket semmi esetre sem kezelhetik gyerekek.

- Az elektromos vezetékkel rendelkező készüléket olyan helyen kell tárolni, ahol gyerekek nem férhetnek hozzá.
- Gondoskodni kell arról is, hogy gyerekek ne játszhassanak a készülékkel.
- A készüléket mindig le kell választani az elektromos hálózatról, ha felügyelet nélkül maradna, valamint szerelés, szétszerelés és tisztítás előtt.
- Használat közben tilos felügyelet nélkül hagyni a készüléket.

2. Fontos biztonsági utasítások

- A vízforraló csak víz forralására használható, soha ne forraljon benne tejet, levest, teát vagy főzön más ételt.
- A vízforraló csak speciális tápegységünkkel párosítható.
- A vízkapacitás nem lehet alacsonyabb, mint a minimális vízszint, és nem lehet magasabb, mint a maximális vízszint.
- Szerelje fel jól a vízforralót a talapzatra, mielőtt az „1” gombot forralná (soha ne nyomja meg ezt a gombot, ha a vízforraló üres).
- Figyeljen a vízforralóra működés közben, ügyeljen arra, hogy távol tartsa a gyermekektől, hogy elkerülje a forrázást.
- Ne nyissa ki a fedelet működés közben, mert a forró gőz károsíthatja a felhasználót.
- A gyermekeket tartsa távol a forrásban lévő víztől.
- Ne nyomja meg azonnal a forralás után a vízforralót.
- Soha ne kapcsolja be az üres vízforralót.
- Húzza ki a dugót, ha nem használja.
- A biztonság érdekében nedves kézzel ne húzza ki a dugót.

209981 – 1,8L



209936 – 2,5L





1. Vízforraló kiöntő nyílás
2. Fedél
3. Fedélcsat
4. Fogantyú
5. „Be/ki” - kapcsoló Nyomja meg az „1” gombot az áramellátás csatlakoztatásához, nyomja meg a „0” gombot az áramellátás kikapcsolásához.
6. Test
7. Energia test
8. Bázis
9. Hőkijelző lámpa

Termékkód	209981	209998	209936
Motor teljesítmény W	1800-2150	2000-2400	1800-2150
Feszültség V	220-240	220-240	220-240
Kapacitás Liter	1,8	4,2	2,5
Méret (mm)	220x165x(H)250	330x(H)230/305	156x220x(H)254
Súly (kg)	0,95	1,4	1,12

Folyamatosan fejlesztendő termékekre vonatkozó politikánknak megfelelően fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsuk a dokumentációban szereplő terméket, csomagolást és specifikációkat.

HASZNÁLAT:

Az első használat előtt töltsse fel a vízforralót vízzel a maximális vízszintig, forraljon fel vizet, majd öntse ki forrásban lévő vizet, majd tisztítsa meg a vízforralót hideg vízzel, ismétlje meg ezt a műveletet egy vagy kétszer, hogy teljesen megszüntesse a termelés során keletkező szennyeződést.

- Állítsa a gépet „1” állásba. A lámpa kigyulladását az azt mutatja, hogy a vizet forralják.
- Tíz másodperccel a forralás után a vízforraló automatikusan kikapcsol („0” -val lefelé), és a lámpa kialszik. A „0” megnyomásával manuálisan is kikapcsolhatja a készüléket.

Figyelem: az automatikus kikapcsolás után ügyeljen arra, hogy ne nyomja meg erővel az „1” gombot. Ha szükséges, 30-60 másodperccel később indítsa újra a munkát.

Vigyázat: működés közben soha ne nyissa ki a fedelet. Ez veszélyes!

- A vízforraláshoz először emelje ki a vízforralót a talpról.
- Használat után a vízforraló a talpon maradhat; a biztonság kedvéért le kell kapcsolni az áramot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

- Tisztítás előtt először kapcsolja ki az áramellátást, majd emelje ki a vízforralót az alapból és hűtse le, a biztonság kedvéért ne húzza ki a dugót nedves kézzel.
- Soha ne szerelje szét a testet vagy az alapot.
- Ne áztassa a vízforralót vagy az alapot vízben. Ne tisztítsa a vízforralót erősen maró vagy polírozó tisztítószerrel.
- Tisztítsa meg a testet és az aljzatot nedves ruhával, a belsejét vízzel vagy szükség esetén tisztítószerrel.
- A legjobb teljesítmény érdekében rendszeresen ellenőrizze a szűrőt, ha van rajta vízkő szennyeződés öblítse le vízzel, vagy távolítsa el puha kefével (fémtisztító használata tilos).
- Kérjük, olvassa el a vonatkozó kezelési utasításokat a vízkő eltávolításával kapcsolatban.

Vízkő eltávolítás

- Forralás előtt adjunk kevés citromsavat (általában 2 kanál) a vízhez.
- Csukja le a fedelet, szerelje fel a vízforralót az alapra, és csatlakoztassa a tápellátást.
- Nyomja meg az „1” gombot a forraláshoz, amikor a víz forni kezd, a vízforraló automatikusan kikapcsol. 30 perc múlva többször öblítse le a vízforralót tiszta vízzel.
- Ha szükséges, ismételje meg a fenti lépéseket a teljes tisztításhoz.

GARANCIA:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

ÁRTALMATLANÍTÁS:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!