


# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Mixer 224007  
használati útmutató

## Kézi bot-mixer

Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót.



A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas.



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu) weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

*Tisztelt Ügyfelünk!*

*Mielőtt a készüléket a hálózatra csatlakoztatná, figyelmesen olvassa el használati útmutatónkat, ezzel megelőzheti a szakszerűtlen kezelés által okozott károkat. Különös figyelmet fordítson a biztonságtechnikai előírásokra.*

## **Biztonságtechnikai előírások**

- A készülék szakszerűtlen kezelése sérüléseket, ill. a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Készülékét csakis a rendeltetésének megfelelő célra szabad használnia. A készülék szakszerűtlen kezelése miatt keletkezett károkért Gyártó felelősséget nem vállal.
- A készülék hálózati csatlakozóját és a fali csatlakozót víztől, egyéb folyadéktól óvja. Ha a készüléke véletlenül vízbe esett, azonnal húzza ki a csatlakozóját, és a készüléket szakemberrel ellenőriztesse. **Ezen előírás be nem tartása életveszélyt okozhat.**
- A készülék házát ne próbálja felnyitni.
- Szerszámmal, egyéb tárggyal a készülék házába nyúlni tilos.
- A hálózati csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel nyúlni nem szabad.
- A hálózati csatlakozó állapotát rendszeresen ellenőrizze. A sérült csatlakozót vagy vezetékét minősített javító céggel javíttassa/cseréltesse ki.
- A leesett, egyéb módon sérült készüléket tovább használni tilos. A sérült készüléket minősített javító céggel javíttassa meg.
- Ne próbálja a készülékét maga javítani. **Ezzel életveszélyt okozhat.**
- A készülék tápvezetékét éles vagy forró tárgyaktól, nyílt lángtól óvja. Amikor a készüléket a hálózatról leválasztja, mindig a dugaszt húzza, ne a kábelt.
- Vigyázzon arra, hogy a tápvezeték (hosszabbító) véletlenül ne oldódhasson, ne lehessen rátaposni.
- A működő készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- A villamos készülékek szakszerűtlen használatának veszélyeit gyerekek nem ismerik. A gyereket ne engedje a készüléket felügyelet nélkül használni.
- Ha készülékét huzamosabb ideig nem használja, ill. takarítás előtt, válassza le a hálózatról.
- **FIGYELEM!** Amíg a dugasz az aljzatban van, a készülék hálózati feszültség alatt áll!
- Mielőtt a dugaszt kihúzná, kapcsolja ki a készüléket.
- A készüléket a tápvezetékénél fogva ne emelje.
- A készülék tartozékain kívül egyéb segédeszközt ne használjon.

### **Túlmelegedés elleni védelem:**


A beépített védelem túlmelegedés esetén a készüléket automatikusan kikapcsolja.

A készülék ismételt üzembe helyezéséhez járjon el az alábbiak szerint:

- Ellenőrizze az **ON/OFF** kapcsoló kikapcsolt állapotát, és a készülék hálózatról leválasztott állapotát.
- Miután a motor lehűlt (kb. 60 perc), a készüléket csatlakoztassa a hálózatra, és az **ON/OFF** kapcsolóval kapcsolja be.

Amennyiben a problémát ez nem oldja meg, válassza le a készüléket a hálózatról, és forduljon a forgalmazóhoz.

## Használati útmutató:



- 1 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a biztonsági kapcsoló gombot.
- 2 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a működtető (ON/OFF) kapcsolót.
- 3 - A biztonsági kapcsoló gombot most elengedheti, a készülék tovább működik.

### Műszaki adatok:

Hálózati áramellátás:	230 V ac / 50 Hz;
Teljesítményfelvétel, max.:	150 W;
Fordulatszám:	12000 ÷ 15000 ford./perc;
Teljes hossz méret:	55 cm;
Használható bemelegítés, max.:	24,5 cm;
Súly:	1,3 kg;

### Takarítás, karbantartás:

- Takarítás előtt kapcsolja ki a készüléket.
- FIGYELEM! A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba!
- A műanyag házat nedves ronggyal törölje le (vízhez adhat kevés kémélő hatású mosogatószer).
- Ne használjon agresszív tisztítószeret, súroló szereket, éles tárgyakat.  
Benzint, oldószert használni tilos!

### Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

### Ártalmatlanítás:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.

**Tartozékok:**

	Függesztő tartó (1 db.)
	Pengék (3 db.)
	Csavarkulcsok (2 db. )
	Csavaranyák (3 db.)
	Falhoz rögzítő csavar + tipli (2 + 2 db.)



## **CE megfeleléségi és beszállítói nyilatkozat!**

Alulírott Kövecses László,  
a **Vendi-Hungária Kereskedelmi Kft** ügyvezetője, mint a  
„**HENDI**” márkájú berendezések importőre nyilatkozom, hogy  
az alábbi berendezések mindegyike megfelel mind a hazai,  
mind az Európai Unió követelményeinek.

Készült: a 21/1998 (IV.17) IKIM. Rendelet és  
rendeletmódosításainak alapján, az 5. § előírásainak  
megfelelően!

A gyártó neve: **HENDI Food Service Equipment**  
Nederland - Rhenen

A gép megnevezése:  
**Rúdmixer**


A gép típusai:  
**224007, 224106, 224304**

A fent nevezett berendezések az alábbi CE és EMC irányelveknek  
megfelelnek:  
73/23/EEC, 89/336/EEC, 89/109/EEC

Valamint az alábbi nemzetközi biztonságtechnikai szabványok szerint  
készültek:

EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2, EN 60335-2-64:2000+A1:2002,  
EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A2:2005, EN 55014-1:2006,  
EN 55014-2:1997 +A1:2001

Szekszárd, 2010. március 1.

 **VENDI HUNGÁRIA**  
KERESKEDELMI KFT.  
VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZAKKERESKEDESE  
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 164.  
Adószám: 13109721-2-17

Kövecses László  
ügyvezető