

Telefon/fax:

+36-74/510-053; 510-054; 419-252

E-mail: info@vendi.huweb: www.vendi.hu


ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS ÁLLTALÁNOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÜVEGAJTÓS PALACKHŰTŐ

SS50PL, SS80PL, FC-LD53C, FC-LD60,
FC-LS111AH, FC-LS111AS



**Olvassa el, és a készülék közelében
őrizze meg jelen használati útmutatót.**



Gyártó: ICCOLD

Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ÜVEGAJTÓS PALACKHŰTŐ

A biztonságos és hosszú élettartamú működés érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, így biztosítható, hogy a berendezés a vásárlás céljának megfelelően működjön, illetve a garanciális feltételeknek eleget tegyen.

A hűtőszekrények csomagolt és csomagolatlan élelmiszerek, italok bemutatására, frissen tartására szolgálnak, a megfelelő tárolási hőmérséklet biztosításával. Az alkalmazott belső világítás biztosítja az élelmiszerek esztétikus megjelenítését.

A készülék megfelel a jelenleg érvényes villamos biztonságtechnikai és hűtéstechnikai szabványoknak, valamint CE jóváhagyással rendelkezik.

A berendezés az eladás időpontjától számított 12 hónap garanciát adunk.

A használati utasításban leírtaknak a mellőzéséből, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokért, esetleg károkért a gyártó és forgalmazó felelősséget nem vállal.

Szállítás és kicsomagolás

- Ügyeljen a berendezés szakszerű szállítására, az kizárólag álló helyzetben szállítható! A berendezés megérkezésekor kérjük, ellenőrizze, hogy nem sérült-e a termék.
- A csomagolás eltávolítása után berendezést minden esetben szilárd, száraz és vízszintes felületre helyezze.
- A gép kicsomagolásánál ügyeljen arra, hogy minden oda nem illő dolgot távolítson el a gépről (pl. ragasztó, fólia) és szellőztesse ki a gépet.
- Ne döntse a berendezést a földre, amikor leveszi a csomagolást! Az üvegajtós berendezéseknél különös figyelmet szenteljen az elülső üvegre.
- Ha a berendezést hidegen tárolták, szállították, akkor várjon az elindításával.

Biztonsági előírások

Az elektromos csatlakozás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózat feszültségadatai a gép előírásainak megfelelnek-e.

Kérjük, ne érintse meg nedves kézzel az elektromos alkatrészeket! Az elektromos vezeték hibája zárlatot, tüzet okozhat.

Győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat részei megfelelőek, a gépet csak földelt elektromos aljzathoz csatlakoztathatja.

A szétszerelt állapotban érkező gépek összeépítését, elektromos csatlakoztatását, csak szakember végezheti.

A hálózati vezeték minden esetben a dugónál fogva húzza ki, ellenkező esetben vezeték szakadást idézhet elő ami áramütéshez vezethet!

Csak a szerelt hálózati csatlakozót használja, soha ne használjon T dugó elosztót, mert az túlmelegedhet. A dugalj könnyen elérhető helyen legyen.

Az elektromos hosszabbító használatát lehetőleg kerülje. Csak földelt hosszabbító ajánlott.

Telefon/fax:

+36-74/510-053; 510-054; 419-252

E-mail: info@vendi.hu

web: www.vendi.hu

Beüzemelés

- A hűtővitrint minden esetben állítsa vízszintes helyzetbe az állítható lába segítségével a zajmentes működés és a leolvasztáskor keletkező cseppvíz megfelelő távozása érdekében.
- A gép 25°C fokig és 60%-os páratartalom értékig működik optimálisan. A belső hőmérsékletet mindig az igény szerinti hőfokra állítsa, a túlhűtés energiatöbblettel jár.
- Ügyeljen a hűtőberendezés faltól való távolságára! A gép ne kerüljön légkondicionáló légáramába. Ne helyezzen a készülék közvetlen közelébe olyan tárgyakat, amik megakadályoznák a szabad szellőzést.
- A készülék akkor működik gazdaságosan, ha kívülről minél kevesebb hőhatás éri. A hűtésfok romlik, az energiafelhasználás megnő, ezért lehetőleg ne helyezze el napos helyen, illetve meleg forrás (kályha, radiátor) közelébe.
- Csak a hűtőtartály lehűtését követően szabad a hűtőberendezést áruval feltölteni. Magas hőmérsékletű árut ne helyezzünk a hűtőberendezésbe.
- A polcokat ne terhelje túl. A polcok terhelhetősége 30kg/polc. A polcok behelyezésénél ügyeljen a pontos illesztésre, a leeső polc balesetet sérülést okozhat.
- A hűtőberendezésben lehetőleg oly módon tárolja az árut, hogy az a levegő keringtetését ne akadályozza.
- A hűtőberendezés ajtaját csak rövid ideig hagyjuk nyitva. A polcokon ne nyúljon túl az áru. A gép aljára lehetőleg ne helyezzen árut, csak a polcokra.

Hőfokszabályzás

A berendezés mechanikus hőfokszabályzóval van ellátva, ha növelni akarja a belső hőmérsékletet, fordítsa el jobbra, ha csökkenteni akarja, fordítsa el balra a hőfokszabályzó gombját.

Leolvasztás

A berendezést úgy tervezték, hogy ne jegesedjen, azonban a nyirkos környezet és a hűtő ajtajának gyakori nyitogatása jegesedéshez vezethet.

Manuális leolvasztáshoz tegye a következőket:

- Vegye ki a vitrinből az árukat és védje őket a melegtől.
- Fordítsa el a hőfokszabályzót az óramutató járásával ellenkező irányba a STOP/0 állásba, nyissa ki az ajtót és várjon, amíg a belső hőmérséklet emelkedik, és a jegesedés megszűnik. Ne használjon a jég eltávolítására éles szerszámokat.

Tisztítás

- Minden esetben áramtalanítsa a berendezést a tisztítás előtt!
- A tisztításhoz ne használjon gyúlékony sprayt. Ne öntsön mosóvizet a gépre, mert zárlatot okozhat, életveszélyes.
- A hűtőberendezés külső és belső felületeit puha ruhával vagy szivaccsal és csapvízzel, esetleg háztartási mosogatószeres vízzel tisztíthatjuk.
- Az elpárologtató (hátról lévő fémrács) tisztítására külön figyelemmel kell lenni. A csapvizet rendszeresen ki kell önteni a tartályból.
- Az üvegajtót ne súrolószerszeggel vagy karcoló anyaggal tisztítsa.
- A kondenzátor tisztítását évente 4-6 alkalommal, a gép kikapcsolása mellett, porszívóval vagy erős kefével kell végezni. A kondenzátor tisztítása elengedhetetlen, mivel a nem

Telefon/fax:

+36-74/510-053; 510-054; 419-252

E-mail: info@vendi.hu

web: www.vendi.hu

megfelelően karbantartott kondenzátor teljesítmény veszteséget okoz, de a kompresszor leégését is idézheti. Az ebből eredő kár nem garanciális hiba.

- Az olvadékvíz eltávolításához nyissa ki az alsó perforált lemezt. Az itt található edényben összegyűlik a berendezésben kondenzálódó víz, melyet időről időre üríteni szükséges.
- A készüléket mindig a fogantyújával nyissa vagy zárja, hogy ne sérüljön az ajtó gumiszigetelése.

Karbantartás

- Karbantartásnál, javításnál kérjük, áramtalanítsa a készüléket!
- A gépek javítását kizárólag szakember végezheti. Minden javítási munkához hívja ki a hivatalos szervizt! A használati utasításban leírtak mellőzéséből eredő meghibásodások a garancia elvesztését jelenthetik.
- Az esetleges hibás működés esetén a gépet minden esetben kapcsolja ki a szerelő megérkezéséig. A gép javítása idejére, az áru biztonságos továbbtárolása érdekében tartalékűtő biztosítása a vevő feladata.
- Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a készülék intenzív szakaszos üzemű, így a kompresszor leállása nem jelent feszültségmentességet. Ezért a készülék villamos részeihez nyúlni a csatlakozó dugó kihúzása előtt SZIGORÚAN TILOS!
- A fénycső cseréje. Először távolítsa el az armatúra búráját majd 90°-kal forgassa el a fénycsövet és emelje ki a helyéről. Az új fénycsövet ellenkező irányba forgatással helyezze be és tegye vissza a takaró lemezt.

A gyártó és forgalmazó nem felel a következő helyzetekből következő meghibásodások miatt:

- A gép nem megfelelő (nem a használati utasításban leírtak alapján) beüzemelése
- Nem a használati utasításban leírtaknak megfelelő használat
- Helytelen karbantartásból eredő meghibásodás.
- Külső elektromos zavar.
- Nem eredeti alkatrészek használatából eredő meghibásodás.

Mielőtt kihívna a szervizt

Mielőtt szervizt hívna, Ön is megfejthet néhány hibát és orvosolhatja a problémát.

Ha nem indul a hűtő:

Ellenőrizze, hogy az áramhoz való csatlakozás rendben van-e.

Ellenőrizze, hogy a biztosíték nem égett-e ki.

Ellenőrizze, hogy a hőfokszabályozó nincs-e „0” állásban, állítsa azt „4”-es állásba.

Ha a kompresszor folyamatosan működik:

Ellenőrizze, hogy a levegő áramlását nem gátolja-e az áru.

Ha zajos a hűtő:

Ellenőrizze, hogy a fallal vagy egyéb bútorral nem érintkezik-e a hűtő.

Ellenőrizze, hogy vízszintesen áll-e a berendezés.

Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.

A csomagoló anyagokat, mint műanyag és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!