

Használati útmutató

ACS-768 típusú digitális mérleghez

Kérjük, a mérleg üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót.

Figyelmeztetés:

- A mérleget stabil, síkfelületen kell elhelyezni. A vízszintes helyzetet a mérleg alján található négy csavaros lábbal kell beállítani.
- A mérleg üzembe helyezése előtt a beépített akkumulátort töltsse fel.
- A mérleg tálcáját bekapcsolás előtt kell a mérőkeretre feltenni. Ezután üres tálcával kell bekapcsolni a készüléket. A mérni kívánt tárgyakat a tálca közepére helyezze, nagyobb tárgy esetén törekedni kell arra, hogy a tálca közepén legyen a tárgy súlypontja!
- Kérjük, tartsa mérleget száraz helyen, ne tegye ki közvetlen napsütésnek, túl magas vagy alacsony hőmérsékletnek, ne tartsa magas páratartalmú, poros vagy rázkódó helyen!
- Ne tároljon a mérlegen nehéz tárgyat, mert az tönkretelheti a mérőcellát!
- Stabil feszültségű hálózaton működtesse a mérleget, mivel magasabb vagy alacsonyabb feszültség tönkretelheti a készüléket!
- Húzza ki a mérleg csatlakozóját az elektromos hálózathoz, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket!
- A mérleget enyhén nedves törlőkendővel tisztítsa!

Tartsa a mérleget tisztán és szárazon!

Funkciók:

A mérleg üzembe helyezése után ügyeljen, hogy ne terhelje túl a mérleget. A méréshatár 15-30 kg, ennél nehezebb tömegű tárgy esetén a kijelzőn az „OL” felirat jelenik meg. Figyelem: A mérleg túlterhelése a mérleg meghibásodását okozhatja.

A 0-9 nyomógombok segítségével írja be a termék egységárát. A kijelző „TOTAL” részén megjelenik a mért termék ára.

Tára funkció (TARE) - Nyomja meg a gombot mérés módban, ha a súly kisebb, mint a tára tartomány, a gomb megnyomásával súly lenullázódik.

Fizetendő tételek összeadása (ADD) – Amennyiben a vásárló több tételt vásárol, a mérleg „ADD” funkciója segítségével könnyedén kiszámíthatja a végösszeget.

Példa: 3 termék összeadása. A termék 0.5 kg – 100 Ft/kg, B termék 1 kg – 150 Ft/kg, C termék 1,5 kg – 200 Ft/kg.

Helyezze az A terméket a mérlegre, majd írja be az árát (100 Ft/kg). A kijelző TOTAL részén megjelenik az 50 Ft. Nyomja meg az ADD gombot. A kijelző UNIT PRICE részén megjelenik az „AD01” felirat. Vegye le, majd helyezze rá a B terméket.

Írja be az árát (150 Ft). A kijelző TOTAL részén megjelenik a 150 Ft. Nyomja meg az ADD gombot. A kijelző UNIT PRICE részén megjelenik az „AD02” felirat. A TOTAL részén megjelenik az összeg 200 Ft. Vegye le, majd helyezze rá a C terméket. Az előzőekben leírt módon az ADD gomb megnyomása után a Total részen megjelenik az összeg 500 Ft.

A készülék 99 termék árának összeadását tudja kezelni egy vevő esetében. A CLEAR gomb megnyomásával kilép az összeadás funkcióból.

Az értékek törlése: A CLEAR gomb segítségével törölheti az egység árat, vagy az éppen aktuális funkciót.

A kijelző fényerejét a ZERO gomb többszöri megnyomásával tudja 3 lépésben változtatni.

Memória gombok használata: A mérleg 7 darab közvetlen memóriával rendelkezik (M1-M7). Az egységár megadása után nyomja meg a SAVE gombot. Ezután a nyomja meg a kívánt memória gombot, ahová az egységárát tárolni szeretné (M1, M2...M7). Az a memória előhívásához nyomja meg a kívánt memória gombot.