

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Asztali vízfürdős
melegentartó
238905_238912



Asztali vízfürdős
melegentartó

Mielőtt a készüléket üzembe helyezni,
figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót.



**Olvassa el, és a készülék közelében
őrizze meg jelen használati útmutatót.**



Gyártó: HENDI Food Service Equipment

Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a Hendi asztali vízfürdős melegentartót választotta. A következő oldalakon azokat az üzembe helyezési, karbantartási és használati utasításokat találhatja, melyek biztosítják a berendezés tökéletes működését és a lehető leghosszabb élettartamot. Kérjük az előírt utasítások szigorú betartását.

FIGYELEM! Bármilyen javítás, szakszerűtlen kezelés vagy rossz beüzemelés a készülék súlyos károsodását okozhatja. Kérjük, hogy készülékét mindig szakemberrel ellenőriztesse, javíttassa.

Biztonsági előírások

- A melegentartót csak földelt foglalóval használja!
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a tápegység és hálózati feszültség rendben van-e.
- Kerülje a túlterhelést.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket és győződjön meg arról, hogy a kapcsoló „0” pozícióban van.
- Ha készülékét huzamosabb ideig nem használja, ill. takarítás előtt, válassza le a hálózatról.
- **FIGYELEM!** Amíg a dugasz az aljzatban van, a készülék hálózati feszültség alatt áll!
- Mielőtt a dugaszt kihúzná, kapcsolja ki a készüléket.
- Áramtalanítsa a készüléket feltöltéskor is!
- A működő készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- A villamos készülékek szakszerűtlen használatának veszélyeit gyerekek v. csökkentett képességű felnőttek nem ismerik. Ne engedje őket felügyelet nélkül használni a készüléket, a saját biztonságuk érdekében is.

Használat

- Teljesen zárja el a vízlevezető csövet (ha van a melegentartón)
- Töltse meg a melegentartót vízzel a „MAX” jelzésig, ami az edény belsejében látható
- Kapcsolja be a készüléket a piros ON/OFF gomb megnyomásával. A piros lámpa kigyullad.
- A kívánt hőmérsékletet (90°C-ig) a termosztát gombjával tudja beállítani. A beállított hőmérséklet csak egy indikáció, a víz hőmérséklete eltérhet a beállított hőmérséklettől.

FONTOS! Mindig győződjön meg arról, hogy a víz szintje ne süllyedjen a „MIN” jelzés alá használat közben. Ezt gyakran ellenőrizze!

Használat utáni teendők

- Kapcsolja ki a készüléket és áramtalanítsa.
- Vegye ki a tálcákat
- Hagyja a vizet kihűlni
- Öntse ki a vizet a konténerből
- Ha vízlevezető csővel van ellátva a melegentartó: Helyezzen egy vödört a cső alá
- Nyissa ki a leeresztő csapot
- Ha minden víz kifolyt, zárja el a csapot

Tisztítás, karbantartás

- Mindig áramtalanítsa a készüléket tisztítás előtt!
- Ha intenzíven használja a készüléket, rendszeresen távolítsa el a vízkövet a víztartály aljáról, amihez használjon erre alkalmas ecetet v. speciális vízkőoldót.
- FIGYELEM! A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba!
- A melegentartót nedves ruhával tisztítsa meg.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, súroló szereket, éles tárgyakat.
- Kerülje, hogy víz érjen az elektromos komponensekhez!

Hibajavítás

<i>Hiba</i>	<i>Tünet</i>	<i>Ok</i>	<i>Lehetséges megoldás</i>
A készülék nem működik	A piros főkapcsoló lámpa se és a piros ellenőrző lámpa sem gyullad ki.	Nincs áram alatt a készülék.	Ellenőrizze a csatlakozót
A készülék nem működik	A piros ellenőrző lámpa nem ég	Hőkorlátozó leold	Újra állítsa be a hőkorlátozót (1)
A víz nem melegszik fel a készülékben	A piros ellenőrző lámpa nem alszik el	A termosztát meghibásodott	Cserélje ki a termosztátot
		Alkatrész meghibásodott	Cserélje ki az alkatrészt

(1) Hőkorlátozó beállítása

- Várjon, amíg kihűl a melegentartó
- Távolítsa el a vizet a készülékből
- Nyomja meg a hőkorlátozó „reset” gombját, ami a készülék alján található. Egy „click” hangot kell, hogy halljon.
- Ezután újrahasználhatja a készüléket.

GARANCIA:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a sütőre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

ÁRTALMATLANÍTÁS:

A készüléket élettartama végén az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.