


# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



## THERMO-TÁLCA



Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót.



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a [www.vendi.hu](http://www.vendi.hu) weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.

## **Leírás**

A Thermobox Besster-t arra tervezték, hogy állandó szinten tartsák az élelmiszer hőmérsékletét, amíg az a gyártótól a vásárlóhoz jut. Két hőszigetelő részt tartalmaz (felső, és alsó), egy ovális tálat, két kerek tálat fedelekkkel, és két lezáró csatot.

### **Az első használat előtt:**

Az első használat előtt, higiéniai okok miatt, alaposan ki kell mosni a Thermobox Besster-t, a tálakat, és a fedeleket, mosogatószerrel.

### **A tálak megtöltése élelmiszerrel:**

Helyezze a kinyitott Thermobox Besster-t egy sima erős felületre, és vegye le a tálak fedelét.

Fokozatosan töltsen fel a tálakat étellel. Ahhoz, hogy az étel megfelelő hőmérsékleten érkezzon a fogyasztóhoz, legalább 80°C kell lennie, betöltéskor.

Feltöltés után óvatosan zárja le a tálakat a fedelekkkel.

Tegye rá a felső részt, és zárja le a Termobox-ot a csatokkal.

### **Az étel szállítása**

Rögzítse a Thermobox-ot szállítás közben, hogy ne mozoghasson, rázódjon, vagy guruljon.

### **Az étel elfogyasztása**

A tálakat nem szükséges kivenni a Thermobox alsó részéből evés közben. Ha szükséges, az ételt fel lehet melegíteni a tálakban a mikró hullámú sütőben.

### **Tisztítás és karbantartás:**

A Thermobox összes része, az alsó és a felső rész, a tálak, a fedelek és a csatok mosogathatók, akár mosogatógépben is. Használja a szokásos mosogatószerkeket. A Thermobox hőszigetelő részeit max. 70°C-on mosogassa. Ne használjon súrolószereket, vagy erős mosogatószerkeket, amelyek sérüléseket okozhatnak, és ronthatják a termék működését.

### **Kezelés**

A termék műanyagból készült, ezért óvatosan kell kezelni. Kerülje el az ütések, és ne használjon éles tárgyakat. A nem megfelelő kezelés a termék nem megfelelő működéséhez vezethet. Ne tegye a hőszigetelő részeket mikró hullámú sütőbe, vagy forró levegős sütőbe.

Ne tegye ki a Thermobox-ot 60°C-nál magasabb sugárzó hőnek.

## **Jótállás**

Amennyiben betartja a fentebb említett elveket, az lehetővé teszi, hogy a termék megfelelően működjön.

A jótállás nem vonatkozik olyan meghibásodásokra, amelyek a nem megfelelő használatból, kezelésből, vagy a használati utasításban említett elvek ne nem tartásából fakadnak

## **Garancia:**

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

## **Ártalmatlanítás, környezet**

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!