

Telefon/fax:

+36-74/510-053; 510-054; 419-252

E-mail: info@vendi.hu

web: www.vendi.hu



271162

Digitális maghőmérő használati útmutató

Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót.



1. Szonda fedél
2. Digitális hőmérséklet kijelző
3. Ergonómikus fogó
4. Memória gomb MAX/MIN & °C/°F
 - Nyomja meg a MAX/MIN gombot a maximális hőmérséklethez.
 - Nyomja meg a MAX/MIN gombot ismét a minimális hőmérséklethez.
 - A maximális és minimális érték újra indul minden alkalommal, amikor a készülék ki van kapcsolva.
 - Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig annak érdekében, hogy váltani tudjon a celsius és fahrenheit között.
5. ON/OFF és HOLD gomb
 - Nyomja meg az ON/OFF gombot a hőmérő bekapcsolásához.
 - Nyomja meg és tartsa 5 másodpercig az ON/OFF gombot a kikapcsoláshoz.
 - Nyomja meg a HOLD gombot ahhoz, hogy tartsa a mért hőmérsékletet.
 - Nyomja meg ismét a leállításhoz.

Biztonsági óvintézkedések

- Tartsa a fém szondát gyermekektől és háziállatoktól elzárva.
- Ne használja mikrohullámú sütőben.
- A pontos mérés érdekében a rozsdamentes acél szondát legalább 10 mm mélyen mártsuk a mérni kívánt anyagba.
- Annak érdekében, hogy az elem maximális időtartalmú legyen, kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja.

Tápegység: LR44 elem

Az elemet a készülék hátoldalán távolíthatja el.

Tisztításhoz használjon puha rongyot, majd törölje szárazra.

Ártalmatlanítás, környezet

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa.

A csomagoló anyagokat, mint műanyag és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!



Importőr: Vendi Hungária Kft.

Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy a 74/510-054 106 telefonon.